

## リモコンの基本操作 (オーディオ)

青・赤・緑・黄

HDD MUSIC | iPod | SD-Audio

再生モードの切替

デジタルTV

項目の選択

番組表

デジタルTV

番組表を見る

メニュー

MENU

トップメニューを表示

オーディオ

AUDIO

● オーディオ画面に切替

● オーディオメニューを表示

⌚ オーディオ OFF

+ VOL / - VOL

オーディオの音量調整

ボリウム

ボリウム

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

オーディオの音量調整

データ

デジタルTV

データ放送を見る

データ放送を見る

データ放送を見る

ジョイスティック /

決定

項目の選択 /

決定

戻る

前の画面に

戻る

ディスプレイ

DISPLAY

現在地画面に

オーディオの

情報を表示

発話

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動

音声認識起動



### オーディオコントロールボタン

DVD | VCD | CD | MP3 | MD

HDD MUSIC | iPod | SD-Audio

▶|| 再生 / 一時停止

◀◀▶▶ 頭出し

TV

◀◀▶▶ メモリー選局

⌚ オートメモリー

FM/AM

◀◀▶▶ プリセット選局

▶▶ ⌚ オートプリセット

デジタルTV

◀◀▶▶ メモリー選局

▶▶ ⌚ 初期スキャン

◀◀ ⌚ 再スキャン

DVD | VCD

■ 停止

■ 停止

■ 停止

⌚ : 1 秒以上押す

MP3 | HDD MUSIC | SD-Audio

^v フォルダ / アルバムの

頭出し

TV | FM/AM

^v 手動選局

⌚ シーク選局

バンド リピート ランダム

BAND (REP · RAND)

FM/AM

バンド切替

CD | MP3 | MD | HDD MUSIC

iPod | SD-Audio

● リピート再生

● ランダム (シャッフル) 再生

DVD

● リピート再生

デジタルTV

● 地上デジタル放送 /

ワンセグ放送の切替

### ホーム おでかけ :

デジタルTV ホームモード /

おでかけモードの切替

数字キー :

TV | デジタルTV 選局する

● 1 ~ 10 (0)

数字・文字の入力

DVD タイトル入力 / チャプター入力の切替



● MD は CN-HDS960TD / CN-HDS940TD のみ