TV の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



タッチキー 消去

● 手動選局する ▼ シーク選局

☑ 受信可能な放送局を自動的に 記憶する (オートメモリー)

放送局のリストを表示

〒:1 秒以上押す

FM/AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



FM/AM を切り換える ● 手動選局する

▼受信可能な放送局を自動的に ▼シーク選局 記憶する (オートプリセット)

自車位置の地域に応じた放送局 リストを表示 (エリアモード)

∑:1秒以上押す

交通情報(TI)の基本操作


TI を押す

■ナビゲーション画面では



TIの音声が出力されます。

● ____ ・ で周波数を 切り換えられます。





TI 画面が表示されます。

● タッチキーで周波数を 切り換えられます。

CN-HDS910TD は、ボイスコントロールでのみ TI に切り 換えられます。(☞ 取扱説明書 「ナビ編 | 172 ページ)

デジタル TV の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



放送局の 番組表 リストを を表示 表示

> データ放送 を表示

選局する

Λ: ₹初期スキャン ∨: ₹ 再スキャン

タッチキー消去

デジタル TV 放送画面 に戻る(タッチキーは 消去されます。)

デジタル TV メニュー を表示

カーソルパネルを表示



▼:1 秒以上押す

PHOTO の基本操作

- ↑ アルバム選択 を選ぶ
- SD メモリーカード / HDD を選ぶ
- - ●アルバム内のファイルを表示。
- 4 ファイルを選ぶ
 - ●選んだファイルを再生します。

:前の画像を表示

):次の画像を表示 リストに戻る



画像を 回転する