

はじめに

| | |
|-------------|----|
| 本書の読みかた | 5 |
| 安全上のご注意 | 6 |
| 使用上のお願い | 12 |
| 主な特長 | 13 |
| 各部のなまえとはたらき | 16 |

準備・確認

準備・確認

| | |
|----------------------|----|
| リモコンに電池を入れるには | 20 |
| リモコンホルダーの取り付けかた | 20 |
| リモコンの使用範囲について | 20 |
| 電源を入れるには | 21 |
| 画面をOFFにするには | 21 |
| 自転車位置を確認するには | 22 |
| ナビゲーションの音量を調整する | 22 |
| オーディオの音量を調整する | 23 |
| モニターの角度を調整するには(TILT) | 24 |
| 取り付け・配線を確認する | 26 |
| 初期設定する | 28 |

基本操作

地図の紹介

| | |
|----------------|----|
| ルート案内中の拡大図表示 | 34 |
| 拡大図を消去・再表示するには | 34 |
| ランドマークについて | 35 |

地図の見かたと操作を覚えよう

| | |
|-----------------------------|----|
| 現在地画面(自転車位置を表示) | 36 |
| 地図モード画面 | 37 |
| ルート案内中の表示 | 37 |
| 地図上に表示されるVICS情報(レベル3) | 38 |
| 動かすには(スクロールする) | 40 |
| 種類を切り換えるには | 41 |
| 縮尺を切り換えるには | 41 |
| 傾けるには(3D調整) | 42 |
| 回転させるには | 43 |
| 2つの地図を一度に見るには(2画面) | 44 |
| 向きを切り換えるには(ヘディングアップ/ノースアップ) | 45 |
| 地図上のVICS情報を見る | 46 |
| 現在地メニュー・地点メニューの操作 | 47 |

メニュー画面の操作を覚えよう

| | |
|-----------------|----|
| トップメニューの項目を設定する | 50 |
|-----------------|----|

ナビゲーション

| | |
|----------------|----|
| 行き先までのルートを作るには | 52 |
| ルートを消去するには | 53 |

行き先を探す

| | |
|---------------|----|
| 登録ポイントから探す | 54 |
| ジャンルで探す | 54 |
| 周辺施設から探す | 55 |
| 名称(施設名)で探す | 56 |
| ハイブリッド検索で探す | 56 |
| 住所で探す | 58 |
| 電話番号で探す | 59 |
| 以前に検索した地図から探す | 60 |
| 自宅へ帰る | 60 |
| ドライブルートを利用する | 61 |
| ハイウェイマップで探す | 62 |

| | |
|------------|----|
| 都市高マップで探す | 63 |
| マップルデータで探す | 63 |
| ガイド情報で探す | 64 |
| 郵便番号で探す | 65 |
| 緯度経度で探す | 65 |
| 広域避難場所を探す | 66 |

ルートを編集する

| | |
|----------------|----|
| 出発地・目的地を変更する | 67 |
| 経由地を設定する | 68 |
| 経由地を追加・変更・消去する | 69 |
| 通りたい道路を選ぶ | 69 |
| 帰りを設定する | 70 |
| 順路を自動的に設定する | 70 |
| 観光地をめぐるルートを作る | 71 |

ルートを確認する

| | |
|---------------------------|----|
| ルート確認画面を表示する | 72 |
| 渋滞を考慮したルートを作る(渋滞データバンク探索) | 73 |
| 別ルート探索する | 74 |
| ルート情報を表示する | 74 |
| ルートスクロールする | 75 |
| シミュレーションする | 75 |
| 目的地付近の地図を表示する | 75 |

ルート探索について

| | |
|-----------------|----|
| 高速道優先と一般道優先 | 76 |
| VICS経路探索する | 76 |
| インテリジェントルート探索する | 76 |
| 細街路探索する | 78 |
| 横付け探索する | 78 |
| 曜日時間規制探索する | 78 |
| 渋滞データバンク探索する | 78 |

ルート案内中に

| | |
|--------------------------------|----|
| 抜け道を通りたいとき(抜け道探索) | 79 |
| ルートからはずれたとき(オートリルート) | 79 |
| ルート案内中の曜日時間規制探索 | 80 |
| ルート案内中のVICS経路探索(スイテルート案内) | 80 |
| 走行中の道路を誤って認識したとき(別道路切替) | 81 |
| 案内中のルートを見る(ルートスクロール) | 81 |
| 新しいルートと前のルートと比較する (新旧ルート比較) | 81 |
| ルート案内中のVICS案内(VICSオートスケール) | 82 |
| もう一度ルートを探る(再探索) | 82 |
| 目的地付近で駐車場を検索する(パーキングルートサーチ) | 83 |
| 自動的に最適な縮尺に切り換える(オートスケール) | 83 |
| 一般道路での音声案内 | 84 |
| 都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内 | 85 |
| リクエスト音声案内 | 85 |

場所を登録する(登録ポイント)

| | |
|------------------|----|
| 覚えておきたい場所を登録する | 86 |
| 登録ポイントを表示する | 87 |
| 登録ポイントのリストを並べ替える | 87 |
| 登録ポイントのグループについて | 88 |
| グループを編集する | 88 |
| 登録ポイントを消去する | 90 |
| 登録ポイントの情報を見る | 92 |
| 登録ポイント情報を編集する | 93 |

走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)

| | |
|------------------|----|
| 走行軌跡を登録する | 94 |
| 走行軌跡メモリーの名称を変更する | 94 |
| 走行軌跡メモリーを表示する | 95 |
| 走行軌跡メモリーを消去する | 95 |

ルートを登録する(ルート設定メモリー)

| | |
|-------------------|----|
| ルートを登録する | 96 |
| ルート設定メモリーの名称を変更する | 96 |
| ルート設定メモリーを利用する | 97 |
| ルート設定メモリーを消去する | 97 |

ドライブルートを登録する

| | |
|--------------|----|
| ドライブルートを登録する | 98 |
| ドライブルートを消去する | 99 |

VICS情報を見る

| | |
|----------------------------------|-----|
| VICSとは | 100 |
| FM多重でVICS情報を受信すると | 100 |
| ビーコンでVICS情報を受信すると | 101 |
| 緊急メッセージ/注意警戒情報 | 101 |
| 受信するFM放送局を選ぶ | 102 |
| 受信状態によって放送局を自動的に切り換える (ネット選局) | 103 |
| VICS情報をメニュー画面から見る | 103 |
| 事象・規制マークの内容を確認する | 104 |
| 渋滞データバンクを見る | 104 |

FM文字多重放送を見る

| | |
|-----------------------|-----|
| FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る | 106 |
| FM文字多重放送を自動的に表示する | 106 |

SDメモリーカード

SDメモリーカードを使う

| | |
|------------------------|-----|
| SDメモリーカードを本機に入れる | 108 |
| 本機からSDメモリーカードにデータを保存する | 110 |
| SDメモリーカードから本機にデータを読み込む | 112 |
| SDメモリーカードのデータを消去/初期化する | 114 |

HDDのデータを消去する

| | |
|--------------|-----|
| HDDのデータを消去する | 115 |
|--------------|-----|

オーディオ

オーディオの基本操作

| | |
|-------------------------|-----|
| オーディオを切り換える | 118 |
| オーディオをOFFにする | 118 |
| オーディオからナビゲーションの画面に切り換える | 118 |
| CD/DVDを入れる | 119 |
| CD/DVDを取り出す | 119 |
| MDを入れる | 120 |
| MDを取り出す | 120 |

テレビを見る

| | |
|---------------------|-----|
| テレビの基本操作 | 121 |
| テレビ画面に切り換える | 121 |
| リストからチャンネルを選ぶ | 121 |
| チャンネルを記憶させて選ぶ | 122 |
| チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局) | 122 |
| 受信中のチャンネルなどを確認する | 122 |

ラジオを聞く

| | |
|----------------------------|-----|
| ラジオの基本操作 | 123 |
| ラジオ(FM/AM)に切り換える | 123 |
| 自転車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード) | 123 |
| 放送局を記憶させて選ぶ | 124 |
| 周波数を選ぶ(手動選局) | 124 |

ディスクを再生する

| | |
|-----------------------------------|-----|
| CD/DVDに切り換える | 125 |
| DVDビデオ/ビデオCDの基本操作 | 125 |
| 一時停止する | 125 |
| 再生を止める | 126 |
| 頭出しする | 126 |
| 早送り/早戻しする | 126 |
| 動作状態を表示する | 126 |
| 音声言語を切り換える | 127 |
| 字幕言語を切り換える | 127 |
| アングルを切り換える | 127 |
| DVDメニューを使う | 127 |
| タイトルメニューを使う | 128 |
| タイトル/チャプターを番号で選び再生する (ダイレクト選択) | 129 |
| 繰り返し再生する(リピート) | 129 |
| ビデオCDの音声を切り換える | 129 |
| VCDメニューを使う | 129 |
| CDの基本操作 | 130 |
| MP3の基本操作 | 130 |
| 一時停止する | 131 |
| 曲を頭出しする | 131 |
| フォルダを頭出しする | 131 |
| 早送りする | 131 |
| リストから曲を選ぶ | 131 |
| 曲を探す(スキャン) | 131 |
| 繰り返し再生する(リピート) | 132 |
| 順不同に聞く(ランダム) | 132 |
| CDの曲を本機に録音する | 132 |

HDD MUSICを再生する

| | |
|------------------------------|-----|
| HDD MUSICに切り換える | 133 |
| HDD MUSICの基本操作 | 133 |
| 一時停止する | 133 |
| 曲を頭出しする | 134 |
| アルバム/アーティスト/プレイリストを 頭出しする | 134 |
| 早送りする | 134 |
| 曲を探す(スキャン) | 134 |
| 繰り返し再生する(リピート) | 134 |
| 順不同に聞く(ランダム) | 134 |
| 再生する順を変更する | 135 |
| リストから曲を選ぶ | 135 |
| アルバムを選ぶ | 136 |
| アーティストを選ぶ | 136 |
| プレイリストを選ぶ | 136 |
| 曲名を検索する | 136 |
| アルバム/曲を消去する | 137 |

プレイリストを編集する

| | |
|---------------------|-----|
| お気に入りの曲をプレイリストに登録する | 138 |
| プレイリストの名称を変更する | 138 |
| プレイリストの再生順を変更する | 139 |
| プレイリストの曲を消去する | 139 |

音楽データの情報を編集する

| | |
|--------------------------------|-----|
| 再生中の曲のアルバム情報を見る | 140 |
| アルバム・曲の情報を見る | 140 |
| アルバムの情報を編集する | 141 |
| 曲の情報を編集する | 141 |
| Gracenote CDDDBデータベースを 更新する | 142 |