

MDを再生する

MDに切り換える 144
MDの基本操作 144
一時停止する 144
頭出しする 144
早送りする 144
リストから曲を選ぶ 145
曲を探す(スキャン) 145
繰り返し再生する(リピート) 145
順不同に聞く(ランダム) 145

SD-Audioを再生する

SD-Audioに切り換える 146
SD-Audioの基本操作 146
一時停止する 146
曲を頭出しする 146
プレイリストを頭出しする 146
リストから曲を選ぶ 146
全曲再生/プレイリスト再生を選ぶ 147
曲を探す(スキャン) 147
繰り返し再生する(リピート) 147
順不同に聞く(ランダム) 147

iPod®を再生する

iPodを本機に接続する 148
iPodに切り換える 148
iPodの基本操作 148
一時停止する 148
曲を頭出しする 149
早送りする 149
曲を探す(スキャン) 149
繰り返し再生する(リピート) 149
順不同に聞く(シャッフル) 149
再生する順を変更する 150
曲のリストから曲を選ぶ 151

静止画を再生する

静止画データを本機に保存する 151
静止画を再生する 152
次の静止画に切り換える 152
静止画を回転する 152
スライドショーを楽しむ 153
静止画データの名称を変更する 153
静止画をオープニングに設定する 154
静止画データを消去する 154

交通情報(TI)を聞く

交通情報(TI)に切り換える 155
交通情報(TI)の周波数を切り換える 155

ナビゲーション画面にオーディオの画面を表示する 156

モニターを閉じたまま使う

オーディオを切り換える 157
チャンネル(放送局)を選ぶ 157
バンド(FM/AM)を選ぶ 157
頭出しする 157
繰り返し再生する 157
サブディスプレイ表示について 158

音声認識

音声認識(ボイスコントロール)の基本

ボイスコントロールとは 160
ボイスワードについて 160
ボイスワードの認識率をよくするために 160
音声認識候補画面について 160
学習レベルについて 160
ボイスワードに従って発声する 161

ナビゲーション操作に関するボイスワード

住所から地図を呼び出す 162
電話番号から地図を呼び出す 163
周辺にある施設を探す 163
施設の名前だけで地図を呼び出す 164
ジャンルから地図を呼び出す 165
郵便番号から地図を呼び出す 165
広域避難場所を表示させる 165
各種設定を行う 166
地図を表示させて行き先を設定する 166
地図を表示させて経由地を設定する 166
地図を切り換える 166
ルート情報を見る 167
地図を表示させてポイントを登録する 167
登録ポイントに登録したボイスワードで呼び出す 167
渋滞データバンクでルートを探索する 168
VICS情報を見る 168

オーディオ操作に関するボイスワード

ナビ画面とオーディオ画面を切り換える 169
ナビ画面にオーディオ画面の状態を表示させる 169
テレビを操作する 170
ラジオを操作する 170
DVDを操作する 171
音楽再生に関するボイスワード 171
交通情報(TI)を操作する 172

別売品

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

ETC車載器と接続して使う 174
車載用カメラ(リヤビューカメラ)に切り換える 175
2台目のモニターと組み合わせる 175
車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる 175

設定

利用に応じた設定に変える(ナビ設定) 176
音声/映像の設定を変える 188
本機の設定を登録する 196

必要なときに

文字入力のしかた 200
故障かな!? 202
デジタル放送の対応について 213
CD録音時の制限について 213
再生できるディスクについて 214
本機のお手入れ 215
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い 216
データ作成時の留意点 218
iPodについて 220
Gracenoteについて 221
ナビゲーションシステムとは 222
VICSについてのお問い合わせ 225
地図データベースについて 228
ジャンル一覧表 232
ボイスワード一覧表 235
さくいん(50音順) 239
さくいん(メニュー画面から) 242
仕様 244
保証とアフターサービス 246

本書の読みかた

取扱説明書の構成

ナビゲーション操作編(本書)



- ナビゲーションの操作方法
● SDメモリーカードを使う
● テレビを見る
● ラジオを聞く
● DVD/CD/MDの再生
● HDD MUSICの再生
● SDオーディオの再生
● iPodの再生
● 他の機器と接続する

地上デジタルチューナー操作編



- 地上デジタルチューナーの操作方法

ページの見かた

本体ボタン、タッチキー、リモコンでの操作を、本書では下記のように説明しています。

ボタンの凡例

Table with 2 columns: 種類 (Touch key, Main button, Remote button, etc.) and 凡例 (Navigation icons like '行き先設定', '情報', 'AUDIO', 'MENU', etc.)

本体ボタン(タッチキー)とリモコンの両方で操作できる場合

タッチキーまたは本体ボタンでの操作

Diagram showing a screen with a '結果を表示する' button. A callout box shows a remote control with '決定' and '戻る' buttons, with arrows pointing to the screen's button and the remote's '決定' button.

本体ボタン(タッチキー)とリモコンのどちらかのみで操作できる場合

Diagram showing two scenarios: 1. 'リモコン操作のみ' where a hand presses a button on the remote. 2. 'タッチ操作のみ' where a hand touches a button on the screen. Both scenarios show the screen displaying 'エリア'.

Diagram showing a screen with '行き先を探す' and 'ハイブリッド検索' buttons. A callout box shows a remote control with '決定' and '戻る' buttons, with arrows pointing to the screen's buttons and the remote's '決定' button.

Diagram showing a screen with 'テレビを見る' and 'チャンネルを記憶' buttons. A callout box shows a remote control with '決定' and '戻る' buttons, with arrows pointing to the screen's buttons and the remote's '決定' button.

はじめに

準備・確認

基本操作

ナビゲーション

SDメモリーカード

オーディオ

音声認識

別売品

設定

必要なときに