

CN-HDS910TD

⌚: 1秒以上押す

オンダッシュモニター

ディマースンサー(側面)

オーディオ
 DVD VCD CD MP3
 HDD MUSIC iPod SD-Audio
 ● 頭出し

TV
 ● メモリー選局
 ☒ オートメモリー

FM/AM
 ● プリセット選局
 ☒ オートプリセット(▶▶)

デジタルTV
 ● メモリー選局
 ☒ 初期スキャン(▶▶)

再スキャン(◀◀)

現在地
 ● 自車位置(現在地)を表示する
 ● トップメニューを表示する

オーディオ
 ● オーディオ画面に切り換える
 ● オーディオメニューを表示する
 ☒ オーディオ OFF

マイク MIC
 ● 音声認識用マイク

発話
 ● 音声認識を起動する

ボリューム VOL
 ● オーディオの音量を調整する

ナビゲーション本体

▲ DVD/CDを取り出す

CD/DVD挿入口

SDメモリーカード挿入口

リモコン

⌚: 1秒以上押す

番組表
デジタルTV
 ● 番組表を見る

ジョイスティック/決定
 ● 現在地メニュー/
 地点メニューを表示する
 ● 項目を選択/決定する
 ● 地図をスクロールする

ビュー
 ● 地図表示切換メニューを
 表示する

オーディオ
 ● オーディオ画面に
 切り換える
 ● オーディオメニューを
 表示する
 ☒ オーディオ OFF

MENU
 ● トップメニューを表示する

+VOL/-VOL
 ● オーディオの音量を調整する

青・赤・緑・黄
デジタルTV 項目を選ぶ
HDD MUSIC | SD-Audio | iPod 再生モードを切り換える

データ
デジタルTV
 ● データ放送を見る

戻る
 ● ひとつ前の状態に戻す
 ● 拡大図を消去/再表示する

現在地
 ● 自車位置(現在地)を表示
 する

広域/詳細
 ● 地図の縮尺を切り換える

ディスプレイ
DISPLAY
 ● 現在地画面にオーディオ
 の情報を表示する

発話
 ● 音声認識を起動する

オーディオコントロールボタン

DVD VCD CD MP3 MD※ MP3 HDD MUSIC SD-Audio
 HDD MUSIC iPod SD-Audio
 ▲ ▼ フォルダ/アルバムの頭出し

▶▶ 再生/一時停止
 ◀◀ 頭出し

TV
 ◀◀▶▶ メモリー選局
 ☒ オートメモリー

FM/AM
 ◀◀▶▶ プリセット選局
 ▶▶ ☒ オートプリセット

デジタルTV
 ◀◀▶▶ メモリー選局
 ▶▶ ☒ 初期スキャン
 ◀◀ ☒ 再スキャン

DVD VCD
 ■ 停止

MP3 HDD MUSIC SD-Audio
 ▲ ▼ フォルダ/アルバムの頭出し

TV FM/AM
 ▲ ▼ 手動選局
 ☒ シーク選局

BAND(REP・RAND)
 FM/AM
 バンド切換

CD MP3 MD※
 HDD MUSIC iPod SD-Audio
 ● リピート再生
 ● ランダム(シャッフル)再生

DVD
 ● リピート再生

デジタルTV
 ● 地上デジタル放送とワン
 セグ放送を切り換える

※ MDは、CN-HDS960TD/CN-HDS940TDのみ

お願い

● スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。はずれたり、壊れたりする場合があります。

スライドカバーを開くと…

ホーム おでかけ
デジタルTV
 ホームモード/おでかけモードを切り換える。

ホームモード:
 自宅周辺でのチャンネル設定

おでかけモード:
 旅行先などでのチャンネル設定

数字キー

TV デジタルTV
 選局する

● 1~10(0)
 数字・文字の入力

● 10(電話番号入力)
 電話番号検索画面を表示

● 12(タイトル/チャプター設定)
DVD
 タイトル入力/チャプター入力の切換