


## 傾けるには(3D調整)


スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ、スーパーライブビュー、ハイウェイサテライトマップ(※32～33ページ)の傾きを切り換えることができます。

**1**  にタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。



**2**  にタッチする。


-  にタッチすると、最も傾いた角度に切り換わります。



**3** 矢印(↑↓)にタッチする。

- ↑↓ : 傾きが大きくなる
- ↓↑ : 傾きが小さくなる



**4** 調整が終わったら、 にタッチする。

- 調整を終了します。



2D画面に戻すには

地図表示切換メニューから、

 にタッチする。

- 2D画面に切り換わります。



## 回転させるには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ、スーパーライブビュー(※32～33ページ)を回転させることができます。

**1**  にタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。




**2**  にタッチする。



**3** 矢印(↻↺)にタッチする。

- ↻ : 地図が時計回りに回転する
- ↺ : 地図が反時計回りに回転する



**4** 調整が終わったら、 にタッチする。

- 調整を終了します。

