

テレビを操作する

■ 次のプリセットチャンネルに切り換える

- 1 オーディオがテレビの状態です。
発話を押す 発話 押す
 ● 音声認識が起動します。

2 チャンネルを切り換える

- ご用は何ですか? ピッ!
- チャンネルアップ※1
- チャンネルアップ

■ チャンネル番号を指定して切り換える

- 1 オーディオがテレビの状態です。
発話を押す 発話 押す
 ● 音声認識が起動します。

2 チャンネルを切り換える

- ご用は何ですか? ピッ!
- 1チャンネル※2
- チャンネルを切り換えました。

※1 下記のボイスワードを発声してください。

- ・チャンネルアップ
- ・チャンネルダウン

※2 チャンネル番号を発声してください。

ラジオを操作する

■ プリセットチャンネルを切り換える

- 1 オーディオがラジオの状態です。
発話を押す 発話 押す
 ● 音声認識が起動します。

2 プリセットチャンネルを切り換える

- ご用は何ですか? ピッ!
- プリセット1※
- プリセットを切り換えました。

※ プリセット番号を発声してください。

● エリアモードの場合は

プリセット番号は表示されませんが、プリセット番号を発声してチャンネルを切り換えることができます。エリアモードでのプリセット番号の割りあては下図の通りです。



■ バンド (FM/AM) を切り換える

- 1 オーディオがラジオの状態です。
発話を押す 発話 押す
 ● 音声認識が起動します。

2 バンドを切り換える

- ご用は何ですか? ピッ!
- バンド切り換え
- バンド切り換え

DVDを操作する

■ 頭出しする

- 1 DVD再生中に
発話を押す 発話 押す
 ● 音声認識が起動します。

2 頭出しする

- ご用は何ですか? ピッ!
- チャプターアップ※1
- チャプターアップ

■ DVDメニュー/タイトルメニューを表示する

- 1 DVD再生中に
発話を押す 発話 押す
 ● 音声認識が起動します。

2 メニューを表示させる

- ご用は何ですか? ピッ!
- メニュー※2
- メニュー

※1 下記のボイスワードを発声してください。

- ・チャプターアップ
- ・チャプターダウン

※2 下記のボイスワードを発声してください。

- ・メニュー
- ・トップメニュー

音楽再生に関するボイスワード

■ 曲を頭出しする

- 1 CD/CD-R(MP3)/MD※1/
HDD MUSIC/SD-Audio/iPod
再生中に
発話を押す 発話 押す
 ● 音声認識が起動します。

2 曲を頭出しする

- ご用は何ですか? ピッ!
- トラックアップ※2
- トラックアップ

※1 CN-HDS910TD除く。

※2 下記のボイスワードを発声してください。

- ・トラックアップ
- ・トラックダウン

■ フォルダ/アルバムを頭出しにする

- 1 CD-R(MP3)/HDD MUSIC/
SD-Audio再生中に
発話を押す 発話 押す
 ● 音声認識が起動します。

2 フォルダ/アルバムを頭出しする

- ご用は何ですか? ピッ!
- フォルダアップ※3
- フォルダアップ

※3 下記のボイスワードを発声してください。

- CD-Rのフォルダを頭出しする
 - ・フォルダアップ
 - ・フォルダダウン
- HDD MUSICのアルバムを頭出しする
 - ・アルバムアップ
 - ・アルバムダウン
- SD-Audioのプレイリストを頭出しする
 - ・プレイリストアップ
 - ・プレイリストダウン