探索案内設定

トップメニューから、 情報/設定を選ぶ






探索案内設定を選ぶ



設定したい項目を選ぶ



≪≫で次ページを表示

5 各項目を設定する (🖙 右表)

項目	設定
オートリルート (☞79ページ) オートリルートする/しないを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください 。	● 「 す る 」
<u>洗滞データバンク探索</u> (☞78ページ) 渋滞データバンク探索する/しないを設定します。	●「す る」
細街路探索 (☞78ページ) 細街路(幅3.3 m~5.5 m)を探索する/しないを設定します。	●「 す る 」出発地 · 経由地 · 目的地周辺の細街路も含めてルート探索されます。 ●「しない」
インテリジェントルート (☞76ページ) インテリジェントルートを使う/使わないを設定します。	●「 す る 」 普段よく通る道が自動的に登録され、ルート探索に反映されます。 ●「しない」 インテリジェントルートは登録・利用できません。
横付け探索 (☞78ページ) 経由地や目的地の前(進行方向左側)に横付けする/しないを設定する。	●「 す る 」経由地·目的地付近の道幅が広い場合(約13 m以上)横付け探索されます。 ●「しない」横付け探索されません。
曜日時間規制 (☞78ページ) 規制時間帯(月/曜日/時間)を考慮する/しないを設定する。	●「する」 曜日時間規制を考慮したルートが探索されます。●「しない」 考慮せずに常時規制されているものとしてルートが探索されます。
高速優先レベル (☞76ページ) 高速道優先で探索するとき、高速道路を優先する割合を設定する。	●「高レベル」標準と比べ、積極的に高速道路を通るルートが探索されます。●「標準」標準的な優先度で高速道路を通るルートが探索されます。
新旧ルート比較 (☞81ページ) DRGS、曜日時間規制探索でルートが変わったときに、新旧ルート比較画面を表示する/しないを設定する。	●「 す る 」
自動帰路探索 (☞70ページ) 自動帰路探索する/しないを設定する。	●「す る」目的地に近付くと、自動的に帰りのルートが探索されます。 ●「しない」目的地に到着すると、案内を終了します。(自動帰路探索されません。)
ハイウェイ分岐案内 (☞34ページ) 3Dハイウェイ分岐案内を表示する/しないを設定する。	● 「 表示する 」
ハイウェイ入口案内 (☞34ページ) 3Dハイウェイ入口案内を表示する/しないを設定する。	● 「 表示する 」
ETC拡大図 (☞34ページ)ETC拡大図を表示する/しないを設定する。● 別売のETC車載器使用時は、「表示する」に設定してください。	● 「表示する」料金所付近でETC拡大図が表示されます。 ● 「 表示しない 」ETC拡大図は表示されません。
ライブビュー拡大図 (☞34ページ) ライブビュー交差点拡大図を表示する/しないを設定する。	● 「 表示する 」
交差点拡大図 (☞34ページ) 交差点拡大図を表示する/しないを設定する。	● 「 表示する 」
レーンガイド (☞34ページ) 3Dレーンガイドを表示する/しないを設定する。	●「表示する」分岐する交差点で3Dレーンガイドが表示されます。●「表示しない」3Dレーンガイドは表示されません。
方面看板 (☞37ページ) 方面看板を表示する/しないを設定する。	● 「 表示する 」
レーン看板 (☞37ページ) レーン看板を表示する/しないを設定する。	● 「 表示する 」
ルートガイド (☞37ページ) ルートガイドを表示する/しないを設定する。	●「表示する」ー般道でのルート案内中、ルートガイドが表示されます。●「表示しない」ルートガイドは表示されません。

(太字はお買い上げ時の設定です。)