

AUDIO詳細設定

1 トップメニューから、**情報/設定**を選ぶ



2 **AUDIO設定** → **AUDIO詳細設定**を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ



4 各項目を設定・確認する (右表)

お知らせ

● SRS CS Auto/SRS WOW HD 設定時は、スピーカー出力、スピーカーディレイおよびサブウーファー設定を調整しても効果がありません。

※サラウンド効果がSRS CS Auto/SRS WOW HD に設定されているときのみ必要な操作です。

項目	設定
<p>スピーカー設定</p> <p>スピーカー出力 → 確認※ 各スピーカーの出力レベルを調整する。</p> <p>スピーカーディレイ → 確認※ 基準点から各スピーカーまでの距離を設定する。</p> <p>サブウーファー設定 → 確認※ サブウーファー接続時、サブウーファーから出力する音声を最大何Hzまでにするかを設定します。(カットオフ周波数)</p>	<p>各スピーカーの出力レベルを調整する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 調整範囲：-12 dB~±0 dB~+12 dB テスト信号(「ザー」という音)が最も小さく聞こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ音量に聞こえるように調整してください。 <p>各スピーカーの距離を入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 調整範囲：0 cm~500 cm (センターのみ0 cm~200 cm) 距離を設定すると、基準点から最も離れたスピーカーに合わせて、他のスピーカーの音声出力タイミングを遅らせます。(10 cmあたり約0.3 ms) <ul style="list-style-type: none"> 視聴位置を基準点としてください。 距離は、水平に測定してください。
<p>AUDIOシステム設定</p> <p>ルート案内・拡大図割込 ルート案内・拡大図割り込みする/しないを設定する。</p> <p>HDD MUSIC録音設定 (P.132ページ) CDダイレクト録音する/しないを設定する。</p> <p>画面OFF設定 画面OFFにしたときの状態を設定する。</p> <p>モニター自動開閉 CN-HDS960TDのみ エンジンをかける/切る(またはACC ON/OFF)に連動してモニターを開閉する/しないを設定する。</p> <p>ミュート設定 CN-HDS960TDのみ を押したときの音量の下がりがたを設定する。</p> <p>延長ケーブル使用 CN-HDS960TDのみ 映像を適切に表示するために、インダッシュモニターをつなぐ延長ケーブルを使用している/いないを設定する。</p>	<p>周波数を設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 調整範囲：[60 Hz]~[120 Hz]~[200 Hz] <ul style="list-style-type: none"> 「する」..... オーディオの画面を表示中に交差点などに近づくと、自動的に拡大図表示に切り換わります。通過後、もとの画面に戻ります。 「しない」..... ルート案内・拡大図割り込みされません。 「オート」..... CDダイレクト録音する。(全曲録音) 「マニュアル」..... CDダイレクト録音しない。(1曲録音) 「モニターOFF」..... 画面表示がOFFになります。 「パワーOFF」..... 画面表示と音声出力がOFFになります。 「する」..... エンジンをかけるとモニターが開き、エンジンを切るとモニターが閉じます。 「しない」..... モニター自動開閉されません。 「MUTE」..... 音声が消音されます。 「ATT」..... 音量を約7ステップ下がります。 「使用している」..... 別売の延長ケーブル(CA-LHD600D/CA-LHD400D)を使用している。 「使用していない」..... 付属のケーブルを使用している。
<p>スピーカー出力状態確認</p> <p>スピーカーの出力状態を確認する。</p>	<p>スピーカー設定およびサラウンド設定で設定された内容を確認する。</p> <p>スピーカー出力の状態を表示</p> <ul style="list-style-type: none"> 赤：オーディオの音声を出力。 黄：ナビゲーションの音声を出力。 橙：ナビゲーションとオーディオの音声を出力。 灰：音声は出力されません。 <p>サラウンド設定の状態を表示</p> <p>初期状態に戻す 確認</p> <ul style="list-style-type: none"> スピーカー設定、サラウンド設定がお買い上げ時の設定に戻ります。
<p>スピーカーの出力状態をお買い上げ時の設定に戻す。</p>	<p>初期状態に戻す 確認</p> <ul style="list-style-type: none"> スピーカー設定、サラウンド設定がお買い上げ時の設定に戻ります。

(太字はお買い上げ時の設定です。)