

# 本機の設定を登録する

■設定一覧表：No.01～05は、各種設定登録の内容をご記入ください。

設定項目	おすすめ設定 (お買い上げ時の設定)	No.01	No.02	No.03	No.04	No.05	ページ
ナビ基本設定	画面の明るさ(昼)(HDS940のみ)	1(明るい)					176
	画面の明るさ(夜)(HDS940のみ)	1(明るい)					
	画面の明るさ(HDS910、HDS960)	HDS910:1(明るい) HDS960:2(少し明るい)					
	マップコンセプト(昼)	クルージング					
	マップコンセプト(夜)	トワイライト					
	ルート色(一般道)	ピンク					
	ルート色(高速道)	紫					
	ピープ音	(前の設定値のまま)					
	音声ガイド	(前の設定値のまま)					
	オープニング	(前の設定値のまま)					
	お気に入りジャンル	(前の設定値のまま)					
	ランドマークセレクト	(前の設定値のまま)					
地図表示設定	高速道マップ(都市間)	ハイウェイサテライト					178
	高速道マップ(都市内)	スーパーライブビュー					
	ハイウェイスーパーライブビュー	補助地図なし					
	フロントワイド(ノースアップ)	センター					
	フロントワイド(ヘディングアップ)	フロントワイド					
	オートスケール	案内地点のみ					
	天気設定	する(晴れ)					
	ドライブスポットガイド	自動表示する					
	走行軌跡	表示する(50 km)					
	抜け道	表示する					
	スクロールモード	3D					
	自車マークセレクト	TYPE 1/大/赤					
ランドマークカスタマイズ	—						
探索案内設定	オートリルート	する					180
	渋滞データバンク探索	しない					
	細街路探索	する					
	インテリジェントルート	する					
	横付け探索	する					
	曜日時間規制	する					
	高速優先レベル	標準					
	新旧ルート比較	する					
	自動帰路探索	しない					
	ハイウェイ分岐案内	表示する					
	ハイウェイ入口案内	表示する					
	ETC拡大図	表示しない					
	ライブビュー拡大図	表示する					
	交差点拡大図	表示する					
	レーンガイド	表示する					
	方面看板	表示する					
	レーン看板	表示する					
	ルートガイド	表示しない					
カーブ案内	する						
分岐名称案内	する						
VICS設定	事故多発地点	マーク表示 音声案内	表示する 案内する				182
	残距離表示		経由地				
	到着予想時刻		自動				
	目的地方向直線		表示しない				
	ルートスクロール		しない				
	VICS経路探索		する				
	文字情報		表示する(15秒)				
	図形情報		表示する(10秒)				
	渋滞情報		渋滞・混雑・不明				
	事象・規制マーク		表示する				
駐車場マーク		表示する					
VICS受信案内		ピープ音					
VICSオートスケール		しない					
FMインフォメーション		自動表示する					
ネット選局		する					

設定項目	おすすめ設定 (お買い上げ時の設定)	No.01	No.02	No.03	No.04	No.05	ページ
システム設定	ナビミュート	(前の設定値のまま)					186
	トークバック	(前の設定値のまま)					
	音声認識	(前の設定値のまま)					
	ETCカード未挿入警告	(前の設定値のまま)					
	車速補正係数	(前の設定値のまま)					
	車速パルス検出レベル	(前の設定値のまま)					
	タッチパネル調整	(前の設定値のまま)					
	各種設定リセット	—					
	システムの初期化	—					
	サラウンド効果	SRS CS Auto	(前の設定値のまま)				
SRS WOW HD		(前の設定値のまま)					
DOLBY PRO LOGIC II		(前の設定値のまま)					
Space Setting		(前の設定値のまま)					
サラウンド効果OFF	(前の設定値のまま)						
音質設定	バランス/フェーダー	バランス フェーダー	CENTER CENTER				190
	パラメトリックイコライザー		(前の設定値のまま)				
スピーカー設定	スピーカー出力	フロント L	0 dB				192
		センター	0 dB				
		フロント R	0 dB				
		リア R	0 dB				
		リア L	0 dB				
	サブウーファー	0 dB					
	スピーカーディレイ	フロント L	0 cm				
		センター	0 cm				
		フロント R	0 cm				
		リア R	0 cm				
リア L		0 cm					
サブウーファー	0 cm						
サブウーファー設定		120 Hz					
AUDIOシステム設定	ルート案内・拡大図割込	(前の設定値のまま)					192
	HDD MUSIC録音設定	(前の設定値のまま)					
	画面OFF設定	(前の設定値のまま)					
	モニター自動開閉(HDS960のみ)	(前の設定値のまま)					
	ミュート設定(HDS960のみ)	(前の設定値のまま)					
	延長ケーブル使用(HDS960のみ)	(前の設定値のまま)					
トップメニュー	よく使う	行き先	● 名称 ● 電話番号 ● 自宅				50
	ボタンの設定	オーディオ	● CD/DVD ● デジタルTV ● HDD MUSIC				

## お知らせ

- おすすめ設定が「(前の設定値のまま)」の項目は、**おすすめ設定にする** を選択してもお買い上げ時の設定に戻りません。(P.197ページ)