

電源・共通

症状	原因と処置	ページ
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンがかかっていない。 →エンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) 	21
モニターに何も表示されない。 ナビゲーションの映像が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●画面がOFFになっている。 → AUDIO MENU 現在地 のいずれかを押してください。 ●電源コードの接続が不完全。 →接続をご確認ください。 ●電源コード/電源コネクターのヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にご相談ください。 	21 取付説明書 取付説明書
映像が暗い。/白っぽい。/ 色あいが悪い。/色が薄い。	<ul style="list-style-type: none"> ●映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。 	194
赤、青または緑の点が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ●液晶ディスプレイ特有の現象。 →故障ではありません。 	—
タッチキーをタッチしても動作しない。 タッチした箇所とは異なるタッチキーが選択される。	<ul style="list-style-type: none"> ●タッチパネルの設定がずれている。以下のようなとき、タッチパネルの設定がずれる場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> ・システムの初期化を行った ・調整した直後に電源を切った →「タッチパネル調整」をしてください。 	186
リモコン操作ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの電池が消耗、または⊕⊖が逆に挿入されている。 →電池を交換してください。 →電池の⊕⊖を正しく挿入してください。 ●リモコンが受信部に向けられていない。 →受信部に向けて操作してください。 	20 20
タッチパネル/リモコン操作時のビーブ音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●ビーブ音設定が「OFF」になっている。 →ビーブ音を設定してください。 ●ナビ案内音量の設定で、音量が「0」に設定されている。 →ナビ案内音量の設定を調整してください。 	176 22
ナビゲーション本体が温くなる。	<ul style="list-style-type: none"> ●長時間連続して使用している。 →ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。 	—
モニターの上下角度が調整できない。 CN-HDS960TD CN-HDS940TD	<ul style="list-style-type: none"> ●障害物などにあたっていたり、コードを挟み込んでいないかどうか確認してください。 	—

電源・共通

症状	原因と処置	ページ
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●音量を上げてください。 ●結露している。 →しばらく放置してから使用してください。 ●スピーカー選択の設定が正しくない。 →スピーカー選択の設定を確認してください。 ●各コードの接続を確認してください。 CN-HDS960TD ●ミュート(MUTE)状態になっている。 →ミュートを解除してください。 	22 212 30 取付説明書 23
雑音が出る。	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話などを本機から離してください。 ●アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。 	— —
左右前後のいずれかの音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●バランス/フェーダーの音量バランスを確認してください。 ●各コードの接続を確認してください。 ●スピーカー選択の設定によっては、音が出られなくなります。 	190 取付説明書 30
ステレオのとき左右の音が逆になる。	<ul style="list-style-type: none"> ●スピーカーコードの接続を確認してください。 	取付説明書
音が悪い。(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ●DVD/CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。 	216 取付説明書
音声は出るが、映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。 ●サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。 	取付説明書 —
サラウンド効果が正しく動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●サラウンド効果が無効な音源を再生している。 →音源の種類を確認してください。 	188
起動時(オープニング画面表示中)の音量が大きい。	<ul style="list-style-type: none"> ●起動時の音声はナビゲーションの音量で出力されます。 →ナビゲーションの音量を調整してください。 	22