

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、または「サービス相談窓口」にご相談ください。

■万一、故障や異常が起これたら

電源を切ってください。
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。お客様による修理は、絶対におやめください。

本機をリセットする

■本機が正常に動作しない場合は

- 本機のリセットスイッチを折れにくい棒状の物で、まっすぐ押してください。(画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。)

※本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、消去されません。

CN-HDS940TD



リセットスイッチ

CN-HDS960TD



リセットスイッチ

■インダッシュモニターを押しても動作しないときは

CN-HDS960TDのみ

- インダッシュモニターのリセットスイッチを折れにくい棒状の物で、まっすぐ押してください。(画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。)

※本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、消去されません。

リセットスイッチ



■頻りにシステムエラーが発生する場合は

本機のHDDに不適切な内容が記録された恐れがあります。このような場合には左記の操作に続けて、以下の処置をしてください。

- 各種設定リセット(186ページ)を行う。
- それでも正常に動作しない場合は、システムの初期化(186ページ)を行い、本機のメモリーを消去(リセット)してください。

本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、すべて消去されます。登録ポイントなどの情報は、リセットする前にSDメモリーカードにバックアップを取ってください。音楽データ、静止画データは、SDメモリーカードにはバックアップを取れません。リセット後もう一度本機のHDDに保存しなおしてください。

- それでも正常に戻らないときは、再度本機のリセットスイッチを押してください。

お知らせ

- リセットスイッチを押したときに「ボツ」という音(ノイズ)が発生する場合がありますが、故障ではありません。

■リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

地上アナログテレビ放送から地上デジタルテレビ放送への移行について

◆地上デジタルテレビ放送への移行スケジュール

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログテレビ放送は、2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

◆当社製品への影響

地上デジタルテレビ放送開始に必要な放送チャンネル確保のために、一部の地域において地上アナログテレビ放送のチャンネル変更が順次行われています。そのため、次の現象の発生が予測されます。(機器の故障・不具合ではありません。)

- 従来メモリーしていたチャンネルで放送を受信できなくなる。
- 従来メモリーしていたチャンネルで別の放送局の画像が映る。
- 映像の映らないチャンネルが選局(メモリー)される。

◆対処方法

本書をご覧ください、チャンネルを選局(メモリー)しなおしてください。

地上デジタルテレビ放送に関するご相談、お問い合わせは、

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

電話 0570-07-0101

(受付時間:月~金 9時~21時、土・日・祝日 9時~18時)

- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。

- 約3倍速から最大約7倍速で録音されます。
- CD以外のソースに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。

- 本機に保存できるのは、曲数は最大4000曲、アルバム数は500までです。

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中は、「ガイド情報」および「お知らせ」はご利用になれません。

- 録音中は、録音したAACデータからの再生を行いますので音楽CDと同等の音質にはなりません。録音を停止すると音楽CDからの再生に切り換わります。

- 録音中に車のエンジンを切ると、録音は中断されます。*

CDダイレクト録音時は、再度エンジンをかけると、録音を再開します。

- 音楽CDを取り出すと、録音は中断されます。* 次回同じ音楽CDを挿入したとき、録音していない曲が録音されます。

- 早送りはできません。

- モニターパワー設定が「パワーOFF」に設定された状態でモニターの音声/映像を切る(OFFにする)と、録音は中断されます。*

- 音楽CDから本機に録音しながら、SDメモリーカードからのデータの呼び出し/SDメモリーカードへのデータの保存はできません。

- 音楽CDをデジタル録音したCD-Rなどから、本機に録音できません。

[連続複製防止システム(SCMS)が働くため]

※録音を中断された曲のデータは破棄されます。