

初期化 186
 初期設定 28, 30, 49
 新旧ルート比較 81, 180
 スイテルート案内 80
 スキャン
 .. 131, 134, 145, 147, 149
 スクロール 40, 75
 スクロールモード 178
 図形情報(レベル2)
 101, 106, 184
 スーパーマップ 63
 スーパーライブビュー 33
 スタンダードマップ 32
 スピーカー選択 30
 スピーカー出力 192
 スピーカー出力状態確認 192
 スピーカー設定
 (AUDIO設定) 192
 スピーカーディレイ 192
 スライドショー 153
 静止画データ
 151~154, 220
 設定一覧表 198
 設定メニュー 194
 走行軌跡 36, 94, 178
 走行軌跡メモリー 94
 走行軌跡を登録する 94
 その他のデータ 49

た行

タイトルメニュー 128
 ダイナミックレンジ
 コンプレッション 194
 タイムスタンプ 36, 38
 ダイレクト選択 129
 ダイレクト施設検索 164
 タッチパネル調整 186
 探索案内設定 180~183
 探索条件を表示 53
 地図データベース
 228~231
 地図表示切替メニュー
 36, 41~46
 地図表示設定 178
 地図モード画面 37, 47
 地点メニュー
 37, 47, 53, 68
 地点を登録する 86
 注意警戒情報 101
 駐車場検索 52, 83
 駐車場マーク 38, 184
 中心周波数 191
 チューナーマーク 36, 38
 昼夜切替 28

データ消去
 ... 48, 114, 115, 154
 ディスク 125~133
 テレビ 121, 122
 天気設定 178
 電話番号検索 59, 224
 到着予想時刻 37, 182
 登録ポイント
 49, 54, 86~93
 トークバック 186
 都市高マップ 33, 49, 63
 トップメニュー 48, 50
 ドライブングバーチャル
 シティマップ 32
 ドライブングマップ 32
 ドライブスポットガイド
 36, 178
 ドライブルート
 49, 61, 98, 224
 取付角度 28

な行

ナビ案内音量 22
 ナビ基本設定 176
 ナビ詳細設定 178~187
 ナビ設定 49, 176
 ナビミュート 186
 並替え 53, 55, 56
 抜け道 36, 47, 79, 178
 ネット選局 103, 184
 ノースアップ 36, 45, 178

は行

パーキングルートサーチ 83
 ハイウェイ入口案内 180
 ハイウェイサテライト
 マップ 33, 39
 ハイウェイスーパー
 ライブビュー 33, 178
 ハイウェイ分岐案内 180
 ハイウェイマップ
 33, 39, 49, 62, 179
 ハイブリッド検索 55, 56
 パラメトリック
 イコライザー 190
 バランス/フェーダー 190
 番組連動情報 102
 ビーコン 38, 101, 223
 ビープ音 176
 微調整 37, 40
 表示モード 194
 プリセット選局 124
 プリセットメモリー 124

プレイリスト
 135, 136, 138
 プレイリスト一覧 136
 フロントワイド 178
 分岐交差点名称 37
 分岐名称案内 182
 別道路切替 47, 81
 別売品 174
 別ルート探索 74
 ヘディングアップ
 36, 45, 178
 ボイスワード
 160, 235~238
 ボイスワードヘルプ 161
 ボイスコントロール
 160~172
 ポイント登録 47, 53, 86
 方位マーク 36
 放送局リスト 102
 方面看板 37, 180

ま行

まかせてサーチ 56
 マップコンセプト 176
 マップマッチング 222
 マップルデータ 63
 マルチボイスワード 160
 ミュート設定 23, 192
 名称(施設名)で探す 56
 メニュー画面 48
 メニュー言語 194
 メモリー選局 122
 目的地付近 75
 目的地方向直線 182
 目的地方向表示 37
 文字情報(レベル1)
 101, 106, 184
 文字入力のしかた 200
 モニター自動開閉 192
 モニタースピーカー出力 30
 モニターの角度を調整する 24

や行

優先道路 53, 69, 76
 郵便番号で探す 65
 指マーク 91, 92, 104
 曜日時間規制
 78, 80, 180
 よく使うボタンを設定する
 50
 横付け探索 78, 180

ら行

ライブビュー拡大図 180
 ライブビュー交差点拡大図 34
 ラジオ 123, 124
 ランダム
 132, 134, 145, 147
 ランドマーク 35, 176
 ランドマークカスタマイズ
 178
 ランドマークセレクト 176
 リクエスト音声案内 85
 リストからチャンネルを選ぶ
 121
 リセット 212
 リピート
 129, 132, 134, 145, 147, 149
 リヤビューカメラ 30, 175
 料金案内 85
 ルート案内 224
 ルート案内・拡大図割込
 192
 ルート色 176
 ルートガイド 37, 180
 ルート確認 47, 53, 72
 ルート確認画面 72
 ルート情報 74
 ルートスクロール
 75, 81, 182
 ルート設定メモリー
 49, 96
 ルート探索 52, 76, 224
 ルート編集・確認 67~75
 ルートを消す 53
 ルートを詳細に設定する 67
 ルートを登録する 96
 レーンガイド 180
 レーン看板 37, 180
 録音 132

数字

1画面 44
 2D画面 42
 2D表示 42
 2画面 44
 3Dセンサー 27, 223
 3D調整 42, 43
 3Dハイウェイ入口案内
 34, 180
 3Dハイウェイ分岐案内
 34, 180
 3D表示 42
 3Dランドマーク 37
 3Dレーンガイド 34, 180

アルファベット

AAC 219
 AND 56
 AUDIOシステム設定 192
 AUDIOショートカット 48
 AUDIO詳細設定 192
 AUDIO設定
 48, 188~191
 AUDIOメニュー 48
 AUDIOをOFFする 118
 AUDIOをONする 118
 BAND 123
 BEACON 38
 CD 130~133
 CD/DVD 125
 CDダイレクト録音
 130, 132, 192
 DOLBY PRO LOGIC II 188
 DR COMP 194
 DRGS 38, 81
 DVD 125~129
 DVD設定 194
 DVDタイトル 194
 DVDメニュー 127, 194
 ETCカード
 未挿入警告 186
 ETC拡大図 34, 180
 ETC車載器 174
 ETC料金表示 174
 FM+BN 38
 FM/AM 123
 FMインフォメーション
 106, 184
 FM受信状態 102
 FM多重放送
 38, 100, 223
 FMトランスミッター 30
 FM文字多重放送 106
 FOCUS 189
 GPS 22, 26, 36, 222
 Gracenote CDDB
 142, 221
 HDD MUSIC 133~137
 HDD MUSIC録音設定 192
 HDD情報表示 26
 HDDデータ消去 115
 Hi 38
 IC 33, 62
 iPod 148~151, 220
 JPEG 220
 Lo 38
 MD 120, 144
 Mix To Rear 189

MP3
 130~133, 218, 219
 PA 33, 38, 62
 PHOTO 151
 NAVIGATIONメニュー
 49
 REC 132
 SA 33, 38, 62
 SALAS 28, 223
 SD-Audio 146
 SDメモリーカード
 108~114, 217
 Space Setting 188
 SRS CS Auto 188
 SRS WOW HD 188
 TILT 24
 TruBass 189
 TV 121
 VCD 125~129
 VCDメニュー 129
 VICS
 38, 46, 100~105, 225
 VICSオートスケール
 82, 184
 VICS音声案内 85
 VICS経路探索
 76, 80, 184
 VICS受信案内 184
 VICS設定 184
 VTR 175