

はじめに

本書の読みかた	5
安全上のご注意	6
使用上のご留意	12
主な特長	13
各部のなまえとはたらき	16

準備・確認

準備・確認

リモコンに電池を入れるには	20
リモコンホルダーの取り付けかた	20
リモコンの使用範囲について	20
電源を入れるには	21
画面をOFFにするには	21
自転車位置を確認するには	22
ナビゲーションの音量を調整する	22
オーディオの音量を調整する	23
モニターの角度を調整するには(TILT)	24
取り付け・配線を確認する	26
初期設定をする	28

基本操作

地図の紹介

ルート案内中の拡大図表示	34
拡大図を消去・再表示するには	34
ランドマークについて	35

地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面(自転車位置を表示)	36
地図モード画面	38
ルート案内中の表示	39
地図上に表示されるVICS情報(レベル3)	40
動かすには(スクロールする)	42
縮尺を切り換えるには	43
傾けるには(3D調整)	44
回転させるには	45
種類を切り換えるには	46
地図の配色を変更するには(マップセレクト)	47
2つの地図を一度に見るには(2画面)	48
向きを切り換えるには(ヘディングアップ/ノースアップ)	49
地図上のVICS情報を見る	50
現在地メニュー・地点メニューの操作	51

メニュー画面の操作を覚えよう

ソートトップメニューの項目を設定する	54
--------------------	----

ナビゲーション

行き先までのルートを作るには	56
ルートを消去するには	57

行き先を探す

登録ポイントから探す	58
ジャンルで探す	58
周辺施設から探す	59
名称(施設名)で探す	60
ハイブリッド検索で探す	60
おでかけストラーダとは	62
おでかけスポットから探す(おでかけストラーダ)	63
おでかけプランを利用する(おでかけストラーダ)	64
住所で探す	65
電話番号で探す	66
自宅へ帰る	67
ドライブルートを利用する	67
ハイウェイマップで探す	68
都市高マップで探す	69
マップルデータで探す	69
以前に検索した地図から探す	70

ガイド情報で探す	71
郵便番号で探す	72
緯度経度で探す	72
広域避難場所を探す	73

ルートを編集する

出発地を挿入・変更・消去する	74
目的地を挿入・変更・消去する	75
経由地を設定する	76
経由地を追加・変更・消去する	77
通りたい道路を選ぶ	77
帰り道を設定する	78
順路を自動的に設定する	78
観光地をめぐるルートを作る	79

ルートを確認する

ルート確認画面を表示する	80
ルート情報を表示する	81
シミュレーションする	81
ルートスクロールする	81
目的地付近の地図を表示する	81
探索条件/ルート変更画面を表示する	82
別ルート探索する	82
渋滞を考慮したルートを作る(渋滞データバンク探索)	83

ルート探索について

高速道優先/一般道優先/おまかせ	84
VICS経路探索する	84
インテリジェントルート探索する	84
細街路探索する	86
横付け探索する	86
曜日時間規制探索する	86
渋滞データバンク探索する	86

ルート案内中に

抜け道を通りたいとき(抜け道探索)	87
もう一度ルートを探索する(再探索)	87
ルートからはずれたとき(オートリルート)	87
ルート案内中の曜日時間規制探索	88
ルート案内中のVICS経路探索(スイテルルート案内)	88
走行中の道路を誤って認識したとき(別道路切換)	89
案内中のルートを見る(ルートスクロール)	89
新しいルートと前のルートを比較する(新旧ルート比較)	89
ルート案内中のVICS案内(VICSオートスケール)	90
目的地付近で駐車場を検索する(パーキングルートサーチ)	91
自動的に最適な縮尺に切り換える(オートスケール)	91
一般道路での音声案内	92
都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内	93
リクエスト音声案内	93

場所を登録する(登録ポイント)

覚えておきたい場所を登録する	94
登録ポイントを表示する	95
登録ポイントのリストを並べ替える	95
登録ポイントのグループについて	96
グループを編集する	96
登録ポイントを消去する	98
登録ポイントの情報を見る	100
登録ポイント情報を編集する	101

走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)

走行軌跡を登録する	102
走行軌跡メモリーの名称を変更する	102
走行軌跡メモリーを表示する	103
走行軌跡メモリーを消去する	103

ルートを登録する(ルート設定メモリー)

ルートを登録する	104
ルート設定メモリーの名称を変更する	104
ルート設定メモリーを利用する	105
ルート設定メモリーを消去する	105

ドライブルートを登録する

ドライブルートを登録する	106
ドライブルートを消去する	107

VICS情報を見る

VICSとは	108
FM多重でVICS情報を受信すると	108
ビーコンでVICS情報を受信すると	109
緊急メッセージ/注意警戒情報	109
受信するFM放送局を選ぶ	110
受信状態によって放送局を自動的に切り換える(ネット選局)	111
VICS情報をメニュー画面から見る	111
事象・規制マークの内容を確認する	112
渋滞データバンクを見る	112

FM文字多重放送を見る

FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る	114
FM文字多重放送を自動的に表示する	114

SD/HDD

SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードを本機に入れる	116
本機からSDメモリーカードにデータを保存する	118
SDメモリーカードから本機にデータを読み込む	120
SDメモリーカードのデータを消去/初期化する	122

HDDのデータを消去する

	123
--	-----

オーディオ

オーディオの基本操作

オーディオを切り換える	126
オーディオをOFFにする	126
オーディオからナビゲーションの画面に切り換える	126
時計を表示させる	127
時計表示を消去する	127
CD/DVDを入れる	128
CD/DVDを取り出す	128
MDを入れる	129
MDを取り出す	129

テレビを見る

テレビ画面に切り換える	130
テレビの基本操作	130
リストからチャンネルを選ぶ	130
チャンネルを記憶させて選ぶ	131
チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局)	131
受信中のチャンネルなどを確認する	131

ラジオを聞く

ラジオ(FM/AM)に切り換える	132
ラジオの基本操作	132
自転車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)	132
放送局を記憶させて選ぶ	133
周波数を選ぶ(手動選局)	133

ディスクを再生する

CD/DVDに切り換える	134
DVD/ビデオCDの基本操作	134
一時停止する	134
再生を止める	134
頭出しする	135
早送り/早戻しする	135
動作状態を表示する	135
音声言語を切り換える	135
字幕言語を切り換える	135
アングルを切り換える	135

トップメニューを使う	136
タイトルメニューを使う	136
トップメニュー/タイトルメニューについて	136
タイトル/チャプターを番号で選び再生する(ダイレクト選択)	137
DVDを繰り返し再生する(リピート)	137
ビデオCDの音声を切り換える	137
VCDメニューを使う	137
CDの基本操作	138
MP3の基本操作	138
一時停止する	139
曲を頭出しする	139
フォルダを頭出しする	139
早送りする	139
リストから曲を選ぶ	139
曲を探す(スキャン)	139
繰り返し再生する(リピート)	140
順不同に聞く(ランダム)	140
CDの曲を本機に録音する	141
音楽CDの録音について	141

HDD MUSICを再生する

HDD MUSICに切り換える	142
HDD MUSICの基本操作	142
一時停止する	142
曲を頭出しする	142
アルバム/アーティスト/プレイリストを頭出しする	142
早送りする	142
曲名を検索する	143
曲を探す(スキャン)	143
繰り返し再生する(リピート)	143
順不同に聞く(ランダム)	143
再生する順を変更する	144
リストから曲を選ぶ	144
アルバムを選ぶ	145
アーティストを選ぶ	145
プレイリストを選ぶ	145
アルバム/曲を消去する	146

プレイリストを編集する

お気に入りの曲をプレイリストに登録する	147
プレイリストの名称を変更する	148
プレイリストの再生順を変更する	148
プレイリストの曲を消去する	149

音楽データの情報を編集する

再生中の曲のアルバム情報を見る	149
アルバム・曲の情報を見る	150
アルバムの情報を編集する	151
曲の情報を編集する	151
Gracenoteデータベースを更新する	152

MDを再生する

MDに切り換える	154
MDの基本操作	154
一時停止する	154
頭出しする	154
早送りする	154
リストから曲を選ぶ	155
曲を探す(スキャン)	155
繰り返し再生する(リピート)	155
順不同に聞く(ランダム)	155

SD-Audioを再生する

SD-Audioに切り換える	156
SD-Audioの基本操作	156
一時停止する	156
曲を頭出しする	156
プレイリストを頭出しする	156
リストから曲を選ぶ	156
全曲再生/プレイリスト再生を選ぶ	157
曲を探す(スキャン)	157
繰り返し再生する(リピート)	157
順不同に聞く(ランダム)	157