

AV (オーディオ・ビジュアル) 再生機能

CN-HDS965TD

● AVフルメディア対応

TV	FM/AM	DVD	ビデオ CD
音楽 CD	MP3	MD	HDD MUSIC*1
デジタル TV	SD-Audio	JPEG	VTR
iPod *2 *3	5.1ch サラウンド	Bluetooth® Audio *3 *4	

インダッシュ型



CN-HDS945TD

● AV対応

TV	FM/AM	DVD	ビデオ CD
音楽 CD	MP3	HDD MUSIC*1	デジタル TV
SD-Audio	JPEG	VTR	iPod *2 *3
5.1ch サラウンド	Bluetooth® Audio *3 *4		

2DIN 一体型



CN-HDS915TD

● AV対応

TV	FM/AM	DVD	ビデオ CD
音楽 CD	MP3	HDD MUSIC*1	デジタル TV
SD-Audio	JPEG	VTR	iPod *2 *3
5.1ch サラウンド*5	Bluetooth® Audio *3 *4		

オンダッシュ型



※1 HDD MUSIC：音楽 CD から本機に録音された音楽データ (AAC) や、SD メモリーカードから本機に保存された MP3 ファイルを再生できます。

※2 iPod を接続するには、別売の iPod® 用インターフェースケーブル (CA-DC300D) が必要です。

※3 iPod を接続すると、Bluetooth ユニット (CY-BT200D) は接続できません。

※4 別売の Bluetooth ユニット (CY-BT200D) が必要です。

※5 汎用の外部アンプと別売の外部アンプ接続 6 m コード (CA-LC600D) が必要です。

Bluetooth

別売の Bluetooth ユニット (CY-BT200D) と Bluetooth® 対応機器を使って、本機でハンズフリー通話をしたり、Bluetooth® Audio を聞くことができます。



SD メモリーカードを使って

- ダウンロードした施設 (おでかけスポット) やルート情報 (おでかけプラン) を利用できます。
- 音楽 (AAC、MP3) や静止画 (JPEG) を楽しむことができます。

デジタルカメラ
「LUMIX」




撮影した静止画データ




SDメモリーカード
に保存する。

SDメモリーカード
を本機に挿入する。
↓
静止画を再生
できます。

カメラ付き携帯電話



撮影した静止画データ



miniSDカード/
microSDカードに
保存し、アダプター
を取り付ける。

● SDメモリーカード
から直接再生する。
または
● HDDに保存して
再生する。

SD オーディオプレーヤー
「D-snap Audio」



再生中の
SD オーディオの
データ (AAC)



SDメモリーカード
を取り出す。

SDメモリーカード
を本機に挿入する。
↓
SDオーディオ
を再生できます。

SD ステレオシステム
「D-dock」



録音した
SD オーディオの
データ (AAC)
● MP3 形式の SD オー
ディオは再生できま
せん。



SDメモリーカードに
チェックアウトする。

● SD オーディオのデータ
(AAC) は、SD メモリー
カードから直接再生し
ます。(HDD には保存
できません)

パソコンソフト
「SD-Jukebox」

パソコン



エンコードした
音楽データ (MP3)
● 音楽データ (MP3) は、
SD メモリーカードから
直接再生できません。
当社サイトから
ダウンロードした、
企業ランドマーク
更新データなど



SDメモリーカード
に保存する。

SDメモリーカード
を本機に挿入する。
↓
HDDに保存する。
↓
● 音楽データ
を再生できます。
● 更新されたランド
マークデータなど
を利用できます。

当社サイトから
ダウンロードした、
おでかけスポット/
おでかけプランの
データ



SDメモリーカード
に保存する。

SDメモリーカード
を本機に挿入する。
↓
おでかけストラダ
から検索できます。

● 動画は再生できません。