

地図の見かたと操作を覚えよう

動かすには(スクロールする)

- 1** 画面にタッチする。
- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(📍)が表示されます。(地図モード画面)



2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)*
 - 地図の中央部をタッチすると低速で、周辺(端)をタッチするほど高速でスクロールします。
- *走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。



カーソルの位置を微調整するには

- 3** **微調整** にタッチする。
- カーソル(📍)の位置の微調整ができます。



4 矢印(↑↓←→)にタッチし、画面の位置を調整する。

- **調整終了** にタッチすると、微調整を終了します。



お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺・種類を切り換えても、**現在地** を押すともとの設定に戻ります。
- リモコンで微調整はできません。



縮尺を切り換えるには

↑広域 または ↓詳細 にタッチする。

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。
- 縮尺表示は **800m Lev.4** のようになります。
- 縮尺の範囲は、10 m~50 kmです。
- ※各縮尺で、Lev.1(広域)~Lev.9(詳細)の9段階があります。
- **25m / 100m / 400m / 1.6km / 6.4km** にタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。

