

## 傾けるには (3D調整)

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ、スーパーライブビュー、ハイウェイサテライトマップ (32~33ページ) の傾きを切り換えることができます。

### 1 地図アイコンにタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。



### 2 3D調整にタッチする。

- 3D表示にタッチすると、最も傾いた角度に切り換わります。



### 3 矢印 (↑ ↓) にタッチする。

- ↑ ↓ : 傾きが大きくなる
- ↓ ↓ : 傾きが小さくなる



### 4 3D調整終了にタッチする。

- 調整を終了します。



### 2D画面に戻すには

地図表示切換メニューから、

### 2D表示にタッチする。

- 2D画面に切り換わります。



## 回転させるには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ、スーパーライブビュー (32~33ページ) を回転させることができます。

### 1 地図アイコンにタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。



### 2 3D調整にタッチする。

### 3 矢印 (↻ ↺) にタッチする。

- ↻ : 地図が時計回りに回転する
- ↺ : 地図が反時計回りに回転する



### 4 3D調整終了にタッチする。

- 調整を終了します。



### リモコン操作



地図表示切換メニューを表示する。

項目を選ぶ。

傾きを調整する。

決定する。

地図を回転する。

調整を終了する。