

SDメモリーカードを使う

- SDメモリーカードが挿入されていないことを確認してから入れてください。
- SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

SDメモリーカードを本機に入れる

SDメモリーカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)	容量	品番(パナソニック製)
● 64MB	: RP-SD064BL1A	● 1GB	: RP-SDK01GJ1A
● 128MB	: RP-SD128BL1A	● 2GB	: RP-SDK02GJ1A
● 256MB	: RP-SDH256N1A	● 2GB	: RP-SDR02GJ1A
● 512MB	: RP-SDK512J1A		

- miniSDカード/microSDカードを本機で使用する場合は、必ず専用のアダプター(miniSDカード/microSDカードに付属)に装着してください。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

miniSDカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)	容量	品番(パナソニック製)
● 64MB	: RP-SS064BJ1K	● 512MB	: RP-SS512BJ1K
● 128MB	: RP-SS128BJ1K	● 1GB	: RP-SS01GBJ1K
● 256MB	: RP-SS256BJ1K	● 2GB	: RP-SS02GBJ1K

microSDカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)	容量	品番(パナソニック製)
● 64MB	: RP-SMO64BJ1K	● 512MB	: RP-SM512BJ1K
● 128MB	: RP-SM128BJ1K	● 1GB	: RP-SM01GBJ1K
● 256MB	: RP-SM256BJ1K		

(2007年3月現在)

お知らせ

- 本機は2GBまでのSDメモリーカードに対応しています。
- 4GB以上のカード(SDHCメモリーカード)は、規格が異なるため使用できません。
- 長時間お使いになった後、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- カードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- 推奨品の品番は、予告なく変更する場合があります。

お願い

- SDメモリーカードが正常に動作しないときは、再度SDメモリーカードを抜き差ししてください。

SDメモリーカードを本機に入れる

CN-HDS965TD

CN-HDS915TD

1 ふたを開ける



2 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する



3 ふたを閉める



CN-HDS945TD

1 TILT を押す



2 SD を選ぶ



- モニターが開きます。

3 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する



- 自動的にモニターが閉まります。

現在地画面表示中にSDメモリーカードを挿入した場合

使いたい項目を選ぶ



おでかけスポット :
おでかけスポットのリストが表示されます。
(P.63ページ)

おでかけプラン :
おでかけプランのリストが表示されます。
(P.64ページ)

SD-Audioを聴く :
SD-Audioに切り換わります。
(P.156ページ)

静止画を見る :
PHOTO画面が表示されます。
(P.172ページ)

データ読込/保存 :
SDメモリーカード画面が表示されます。
(P.118~121ページ)

何もしない :
現在地画面が表示されます。

取り出すには

CN-HDS965TD

CN-HDS915TD

1 SDメモリーカードの中央部を押す




2 ふたを閉める



CN-HDS945TD

1 SDメモリーカードの中央部を押す



2 CLOSE を選ぶ または TILT を押す



- モニターが閉まります。

お願い

- モニターが完全に開ききるまでは、SDメモリーカードを挿入しないでください。
- モニターが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかりと挿入されているか、確認してください。