

# オーディオの基本操作

## オーディオを切り換える

1 ツートップメニュー(52ページ)から  
すべてを選ぶ



- オーディオメニューが表示されます。

2 オーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオを切り換えることができません。

■ 地図画面表示中にオーディオを切り換えるには

### CN-HDS965TDのみ

1 SOURCE を押す



インダッシュ  
モニター

- 地図画面上にオーディオメニューが表示されます。

2 オーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオを切り換えることができません。

## オーディオをOFFにする

1 ツートップメニュー(52ページ)から  
AUDIOをOFFするを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオをOFFにできません。

■ 再度オーディオをONにするには  
ツートップメニュー(52ページ)から



- オーディオがONになります。

## オーディオからナビゲーションの画面に切り換える

オーディオ画面表示中に



- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。



- リモコンの を押すとオーディオの動作状態を確認できます。

### お知らせ

- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(52ページ 上記)

## 時計を表示させる

オーディオ画面に現在時刻を表示させることができます。

- 時計表示設定を「地図/オーディオで表示する」に設定してください。(216ページ)

時計の表示のされかたは、オーディオによって異なります。

DVD VCD TV デジタルTV VTR

例：DVDの場合



現在時刻  
を表示

FM/AM CD MP3 MD \* HDD MUSIC iPod  
SD-Audio Bluetooth® Audio ハンズフリー TI

例：CDの場合



現在時刻  
を表示

- 時計が表示されるのは、再生情報が表示されている画面のみです。



再生情報

※MDはHDS965TDのみ。

## 時計表示を消去する タッチ操作のみ

DVD VCD TV デジタルTV VTR  
一時的に時計表示を消去することができます。

### 時計表示をタッチする



- 時計表示が消去されます。
- リモコンの を押すと、再度時計が表示されます。
- メニュー画面、地図画面、他のオーディオ画面などに切り換えると、再度時計が表示されます。
- タッチキーが表示されているときなど、時計を一時消去できない場合があります。

### お知らせ

- DVDのトップメニュー/タイトルメニュー操作時、時計表示付近の項目を選ぶと、時計表示が消去され、項目が選ばれない場合があります。そのときは、そのまま再度項目を選んでください。再度時計を表示させる場合は、項目を選んだ後に、リモコンの を押してください。
- 本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、TV番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。