

テレビ画面に切り換える

オーディオメニュー(252ページ)から
TVを選ぶ



- テレビ画面に切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

お知らせ

- 現在、デジタルTV放送局が順次開設されており、それに伴い一部の放送局の周波数変更が行われています。そのため表示される放送局名が実際と異なる場合があります。(250ページ)
- テレビに切り換えると、ラジオチューナーでFM多重やFM VICSを受信するために車のラジオアンテナが伸びます。バックの際などにラジオアンテナを破損しないように気を付けてください。

テレビの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 放送局のリストを表示
- タッチキー消去
- 設定メニュー(218ページ)を表示
- 手動選局する
- ⏱ 受信可能な放送局を自動的に記憶する(オートメモリー)

リストからチャンネルを選ぶ

1 タッチキーから **リスト** を選ぶ



- チャンネルのリストが表示されます。

2 リストから
チャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り換わります。
- 次回、画面をタッチすると、自動的にリストが表示されます。
- リストを表示しないようにするには、再度 **リスト** を選んでください。

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

チャンネルを記憶させて選ぶ

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

■ チャンネルを記憶させる(オートメモリー)

タッチキーから
オートを1秒以上タッチする



- チャンネル番号順に記憶されます。
- 記憶されたチャンネルは、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 電波状況により、画質が悪いチャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

■ 記憶させたチャンネルを選ぶ(メモリー選局)

メモリーを押す



- 記憶されたチャンネルに切り換わります。
- 1秒以上押すと、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局)

タッチキーから **ch** を選ぶ



- 1チャンネルずつ切り換わります。
- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)
- リモコンの数字キーで、チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

受信中のチャンネルなどを確認する

リモコン操作のみ

DISPを押す



- チャンネル一覧が約3秒間、放送局名/チャンネル番号が約6秒間表示されます。

お知らせ

- 地域によっては、実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。