

ラジオ (FM/AM) に切り換える

1 オーディオメニュー(☞126ページ)から **FM/AM** を選ぶ



- ラジオ画面に切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

2 **BAND** を選ぶ



- タッチすることによりFM/AMが切り換わります。

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。
- AMステレオには対応していません。
- CN-HDS915TDに付属のラジオアンテナ分配コードを使用してラジオアンテナを接続している場合は、AMを受信できません。カーオーディオのラジオで受信してください。

ラジオの基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ



- FM/AMを切り換える
- ⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する(オートプリセット)
- 自車位置の地域に応じた放送局リストを表示(エリアモード)
- 手動選局する
- ⌚ シーク選局

自車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)

■ エリアモードに切り換える

タッチ操作のみ

エリア を選ぶ



- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

■ 放送局を選ぶ

リストから放送局を選ぶ



- **エリア解除** を選ぶと、エリアモードが解除されます。

お知らせ

- 自車が移動しても、放送局リストは更新されません。エリアモードを更新するには、いったん **エリア解除** をタッチしてエリアモードを解除し、再度 **エリア** をタッチしてください。
- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリー(☞133ページ)はできません。

放送局を記憶させて選ぶ

■ オートプリセット

受信できる放送局を自動的に探して記憶します。(FM/AM各12局まで)

オート を1秒以上タッチする



- 受信状態の良い放送局から順に記憶されます。
- 記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。

■ プリセットメモリー

タッチ操作のみ

受信している放送局を、手動で選んだ番号に記憶できます。

周波数を選び(☞右記)、保存したい枠(番号)を1秒以上タッチする



- 受信している放送局が選んだ番号に記憶されます。

お知らせ

- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリーできません。エリアモードを解除してください。

■ 記憶させた放送局を選ぶ(プリセット選局)

記憶したチャンネルを選べます。

リストから、放送局を選ぶ



- 選んだ放送局に切り換わります。

周波数を選ぶ(手動選局)

TUNE/SEEK を選ぶ



- 周波数が切り換わります。
- 1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)