

プレイリストの名称を変更する

- 1 アルバム編集画面から
プレイリストの名称を変更する を選ぶ
- 2 プレイリストを選ぶ
- 3 名称を入力し、完了 を選ぶ

- 名称が変更されます。
- 最大全角16文字(半角32文字)まで。
- リモコンの数字キーでは入力できません。

プレイリストの再生順を変更する

プレイリストごとに、曲の再生順を変更できます。

- 1 アルバム編集画面から
プレイリストの曲を並び替える を選ぶ
- 2 プレイリストを選ぶ
- 3 移動する曲を選ぶ
- 4 移動先を選び、挿入 を選ぶ

- 再生順が変更されます。

プレイリストの曲を消去する

プレイリストから曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

- 1 アルバム編集画面から
プレイリストの曲を削除する を選ぶ
- 2 プレイリストを選ぶ
- 3 プレイリストを削除する場合は
削除 を選ぶ
- 4 曲を選ぶ
- 5 削除 を選ぶ

- 選んだプレイリストが、削除されます。
- 選んだ曲が、削除されます。

再生中の曲のアルバム情報を見る

アルバム再生時、アーティスト順再生時は、再生曲のアルバムの詳細情報を見られます。

アルバム一覧・アーティスト一覧から
再生アルバム情報 を選ぶ

DISPLAY 押す

- アルバムの詳細情報が表示されます。

下記の情報が表示されます。

- アルバム名/よみ
- アーティスト名/よみ
- ジャンル
- 発売年
- 録音日
- 曲数
- 収録時間