

MDに切り換える

オーディオメニュー(126ページ)から
MDを選ぶ



- MDに切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

MDの基本操作



お知らせ

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- グループ録音されたMDを再生しても、グループ管理情報は反映されません。(グループ録音されていないMDとして再生されます。)
- 曲名が付与されていない曲は、曲名に「NO TITLE」と表示されます。
- MDの曲は、本機に録音できません。
- ナビゲーション画面表示中に、MDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示させたまま、再生を開始します。MDの画面に切り換えるには、**AUDIO** を押してください。

一時停止する

再生中に **▶/||** を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

頭出しする

◀▶ を選ぶ



早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ



- 早戻しはできません。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

リストから曲を選ぶ

1 **リスト表示** を選ぶ



- 曲のリストが表示されます。
- 再生中の曲には、**♪**が表示されます。

2 **リストから、曲を選ぶ**



- 選んだ曲の再生を開始します。
- **再生曲表示** : 再生曲表示に戻ります。

曲を探す(スキヤン) タッチ操作のみ

スキヤン を選ぶ



- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- 全曲がスキヤンされます。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

繰り返し再生する(リピート)

リピート を選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
- ALL ◀ : 全曲を繰り返す。
1 ◀ : 再生中の曲を繰り返す。

順不同に聞く(ランダム)

ランダム を選ぶ



- **ALL RANDOM**
- 全曲が順不同に再生されます。
- 再度 **ランダム** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

※ 押すごとに、下記のように切り換わります。

