

ハンズフリーに切り換える

オーディオメニュー(126ページ)から

ハンズフリー を選ぶ



●ハンズフリー画面が表示されます。

本機を登録した携帯電話と接続する

ハンズフリーをお使いになる前に、本機を登録した携帯電話を、ハンズフリープロフィールで本機に接続してください。

- 本機のオーディオがハンズフリーの状態で行ってください。
- この操作は、携帯電話側で行ってください。

本機と接続する

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **LifeKit** を選ぶ
- 3 **Bluetooth** を選ぶ
- 4 **登録機器リスト** を選ぶ
- 5 **Strada** を選ぶ
- 6 **ハンズフリー** を選ぶ

●「相手を発見できませんでした」というメッセージが表示されますが、正常に接続されています。

- 7 **OK** を選ぶ

- 本機と携帯電話が接続されます。
- 機種によっては、携帯電話を手動で接続待機状態にする必要があります。

お知らせ

- ハンズフリー用の機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はハンズフリー用機器との接続を自動的に開始します。
- オーディオがBluetooth® Audioの状態では本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。ハンズフリーを利用するには、いったんオーディオをハンズフリーに切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。
- 携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は携帯電話を操作して電話をかけても(出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

ハンズフリーの基本操作

■ 待受中

ハンズフリー設定画面を表示(163ページ)

ハンズフリーをOFFにする(171ページ)

電話をかける(167~170ページ)

ハンズフリー接続中に表示



電話帳から発信する(168ページ)

発信履歴から発信する(168ページ)

着信履歴から発信する(168ページ)

ダイヤル発信する(167ページ)

■ 地図画面表示中は

ハンズフリー接続中は **ハンズフリー** が表示されます。



■ 発信中/着信中/通話中

通話を携帯電話に切り換える/ハンズフリーに戻す(171ページ)



【着信中】電話に出ずに切る(167ページ)

【発信中】発信を中止する(170ページ)

【通話中】電話を切る(170ページ)

【着信中】電話に出る(167ページ)

Bluetoothユニットでの操作

別売のBluetoothユニット(CY-BT200D)付属のスイッチを使って電話に出たり、ハンズフリーの状態を確認することができます。

状態ランプ(青LED)

- 点灯: 待受中/通話中 ●点滅: 着信中
- 消灯: Bluetooth®対応機器と未接続

ボタン(青LED)

- 電話を受ける
- ※発信はできません。

ボタン(赤LED)

- 通話を終了する
- 着信を拒否する
- 発信を中断する

スイッチ

ハンズフリー通話するときは

- 交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりとお話してください。

かかってきた電話に出る

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。

■ 電話に出る

着信中に **受ける** を選ぶ



- 通話を開始します。

■ 電話に出ない場合は

着信中に **切る** を選ぶ



- 着信に出ることなく、電話が切れます。

お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものとは異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に「切る」を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用の機器とは別の機器をBluetooth® Audio用に接続している場合は、本機のオーディオがBluetooth® Audioのときに電話がかかってもハンズフリー通話できません。

電話をかける

■ 電話番号を入力して電話をかける

1 ハンズフリー画面から

ダイヤル を選ぶ



- ダイヤル画面が表示されます。

2 電話番号を入力して、

かける を選ぶ



- 発信を開始します。

- 修正** を選ぶと、1文字削除されます。

※リモコンで「0」を入力するときは、**10**を押す。

■ 前回使用時の相手に電話をかける

前回使用時が発信の場合はリダイヤルで、着信の場合はコールバックで電話をかけます。

待受中に、**かける** を選ぶ

前回使用時の電話番号



- 発信を開始します。

お知らせ

- リダイヤル/コールバックは、走行中も可能です。