

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

探索案内設定(続き)

1 ツートップメニューから、
情報/設定 を選ぶ



2 ナビ設定 →
ナビ詳細設定 を選ぶ



3 探索案内設定 を選ぶ



4 設定したい項目を選ぶ



〔前〕〔次〕で次ページを表示

5 各項目を設定する
(右表)

項目	設定
方面看板 (☞39ページ) 方面看板を表示する/しないを設定する。	●「表示する」.....一般道でのルート案内中、方面看板が表示されます。 ●「表示しない」.....方面看板は表示されません。
レーン看板 (☞39ページ) レーン看板を表示する/しないを設定する。	●「表示する」.....一般道でのルート案内中、レーン看板が表示されます。 ●「表示しない」.....レーン看板は表示されません。
カーブ案内	●「する」.....ルート案内中に、カーブ案内されます。 ●「しない」.....カーブ案内されません。
合流案内	●「する」.....高速道路、有料道路で合流する場合に音声案内されます。 ●「しない」.....合流案内されません。
分岐名称案内	●「する」.....分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、交差点名や高速道路の方面名なども案内されます。 ●「しない」.....分岐名称案内されません。
事故多発地点	●「表示する」.....事故多発地点のマークが表示されます。 ●「表示しない」.....事故多発地点のマークは表示されません。
マーク表示 (☞37ページ) マークを表示する/しないを設定する。	●「案内する」.....事故多発地点手前の約300 mで音声案内されます。 ●「案内しない」.....事故多発地点は音声案内されません。
音声案内 (☞92ページ) 音声案内する/しないを設定する。	●「表示する」.....一般道でのルート案内中、ルートガイドが表示されます。 ●「表示しない」.....ルートガイドは表示されません。
ルートガイド (☞39ページ) ルートガイドを表示する/しないを設定する。	●「目的地」.....自車位置から目的地までの距離と到着予想時刻を表示。 ●「経由地」.....自車位置から経由地までの距離と到着予想時刻を表示。
残距離表示 (☞39ページ) 目的地/経由地のどちらまでの残距離を表示するかを設定する。	●「自動」.....車速信号をもとに、自動的に到着予想時刻が計算されます。
到着予想時刻 (☞39ページ) 到着予想時刻を算出する方法(自動/手動)を選択する。 ●通常は「自動」に設定してください。	●「手動」 高速道路/一般道路の平均車速を入力してください。 ●「一般道路」 平均車速を入力する。 (調整範囲: 10~180 km/h)
目的地方向直線	●「表示する」.....地図画面で、目的地方向への直線が表示されます。 ●「表示しない」.....目的地方向直線は表示されません。
ルートスクロール (☞89ページ) ルートスクロールする/しないを設定する。	●「する」.....ルート案内中、ルートに沿ってスクロールし、ルートを確認できます。 ●「しない」.....ルートスクロールされません。

(太字はお買い上げ時の設定です。)