

AUDIO詳細設定

1 ツートップメニューから、**情報/設定**を選ぶ



2 **AUDIO設定** → **AUDIO詳細設定**を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ



4 各項目を設定・確認する (P.203 右表)

項目	設定
AUDIOシステム設定 ルート案内・拡大図割込 ルートの音声案内・拡大図割り込みする/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> 「する」..... オーディオの画面を表示中に交差点などに近づくと、自動的に拡大図表示に切り換わります。通過後、もとの画面に戻ります。(「表示しない」に設定されている(P.203ページ)拡大図へは切り換わらず、音声案内もされません。) 「しない」..... ルートの音声案内・拡大図割り込みはされません。
HDD MUSIC録音 (P.141ページ) CDダイレクト録音する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> 「オート」..... CDダイレクト録音する。(全曲録音) 「マニュアル」..... CDダイレクト録音しない。(1曲録音)
画面OFF 画面OFFにしたときの状態を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> 「モニターOFF」..... 画面表示がOFFになります。 「パワーOFF」..... 画面表示と音声出力がOFFになります。
時計表示 オーディオ画面で現在時刻を表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> 「地図のみで表示する」..... 地図画面でのみ現在時刻を表示します。 「地図/オーディオで表示する」... 地図画面とオーディオ画面で現在時刻を表示します。
モニター自動開閉 CN-HDS965TDのみ エンジンをつける/切る(またはACC ON/OFF)に連動してモニターを開閉する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> 「する」..... エンジンをかけるとモニターが開き、エンジンを切るとモニターが閉じます。 「しない」..... モニター自動開閉されません。
ミュート CN-HDS965TDのみ  を押したときの音量の上がりかたを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> 「MUTE」..... 音声が消音されます。* 「ATT」..... 音量が下がります。 ※ ハンズフリー音声は、「MUTE」に設定していても、消音されず常にATTで出力されます。
サブディスプレイ表示 CN-HDS965TDのみ サブディスプレイで表示する内容を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> 「オーディオ情報を表示する」... 現在のオーディオ情報を表示します。 「時計を表示する」..... 現在時刻を表示します。
延長ケーブル使用 CN-HDS965TDのみ 映像を適切に表示するために、インダッシュモニターをつなぐ延長ケーブルを使用している/いないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> 「使用している」..... 別売のナビ接続6 m / 電源コード(CA-LHD600D)やナビ接続4 m / 電源コード(CA-LHD400D)を使用している。 「使用していない」..... 付属のケーブルを使用している。
スピーカー出力状態確認 スピーカーの出力状態を確認する。	スピーカー設定および音源ごとのサラウンド効果を確認する。  <ul style="list-style-type: none"> スピーカー出力の状態を表示 <ul style="list-style-type: none"> ● 赤: オーディオの音声を出力。 ● 橙: ナビゲーションとオーディオの音声を出力。 ● 黄: ナビゲーションの音声を出力。 ● 灰: 音声は出力されません。 音源ごとのサラウンド効果を表示 <ul style="list-style-type: none"> ● 5.1ch音源: 5.1chの音源に対するサラウンド効果 ● 2ch音源: 5.1ch以外の音源に対するサラウンド効果
スピーカーの出力状態をお買い上げ時の設定に戻す。	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 初期状態に戻す </div> <div> 確認 ● スピーカー設定、サラウンド設定がお買い上げ時の設定に戻ります。 </div> </div>

(太字はお買い上げ時の設定です。)