

文字入力のしかた

登録ポイント・走行軌跡メモリー・ルート設定メモリーなどの名称を変更するときの文字入力の方法を説明します。

1 入力切換 にタッチする



2 ひら、カナ、英数、漢字、記号 にタッチする



3 文字を入力する



4 文字入力が終わったら、完了 にタッチする



お知らせ

- 漢字入力できる文字はJIS第一水準の漢字です。
- 入力できる字数は、項目によって異なりますので、各項目の説明をご覧ください。
- リモコンの数字キーでも文字を入力できます。

1あ	あいうえお	2か	かきくけこ
3さ	さしすせそ	4た	たちつと
5な	なにぬねの	6は	はひふへほ
7ま	まみむめも	8や	やゆよ
9ら	らりるれろ	10わ	わをん

● 押すごとに、文字を切り換えて表示できます。

■ ひらがなを入力する



- **小**：小文字を入力できます。
- **大**：大文字を入力できます。
- **無変換**：入力した文字を決定します。
- **変換**：入力した文字を漢字に変換できます。
- **変換 / 無変換** にタッチせずに **完了** にタッチすると文字が入力されません。
- **小** を選ぶと、**大** が表示されます。

■ カタカナを入力する



- **小**：小文字を入力できます。
- **大**：大文字を入力できます。
- **半**：半角文字を入力できます。
- **全**：全角文字を入力できます。
- **半** を選ぶと、**全** が表示されます。

■ 英数字を入力する



- **小**：小文字を入力できます。
- **大**：大文字を入力できます。
- **半**：半角文字を入力できます。
- **全**：全角文字を入力できます。

■ 漢字を入力する

例：「まつした」→「松下」と変換する場合



- ① **入力切換** → **ひら** を選んで、「まつした」と入力する。
- ② **変換** を選ぶ。
- ③ 候補一覧から「松下」を選ぶ。

例：漢字入力モードから「松下」と入力する場合



入力切換 → **漢字** を選んで入力する。

ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を入力すると、その読みの一覧が表示されます。「松」「下」の場合、音読みは「しょう」と「か」になります。

■ 記号を入力する



■ スペースを入力する/文字を削除する



- **スペース**：スペースが入力されます。
- **削除**：1文字削除されます。
- **全削除**：すべての文字が削除されます。