

ナビゲーション

症状	原因と処置	ページ
VICS情報が表示されない。 (電波・光ビーコン) ※別売のVICSビーコンユニットが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 →取り付け位置を確認してください。 →上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。</li> <li>● 電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。 販売店にご相談ください。</li> </ul>	取付説明書     —

テレビ(TV)

症状	原因と処置	ページ
雑音のみで映像が不鮮明。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。</li> <li>● TV・FM多重アンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。</li> <li>● アンテナコードがアンテナや電源コード、Bluetoothユニットの近くにある。 →アンテナコードとアンテナや電源コード、Bluetoothユニットを離して取り付けてください。</li> </ul>	131  取付説明書 取付説明書
映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。または車の上空を航空機が通過した。 →故障ではありません。</li> </ul>	—
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 山や木立のかげになっている。または放送局から遠く、電波が弱い。 →故障ではありません。</li> </ul>	—
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。または車内で無線機を使用した。 →故障ではありません。</li> </ul>	—
画面にはん点が出る。 (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車/バイク/高压線/ネオンサインなどの近くを車が通過した。 →故障ではありません。</li> </ul>	—

※地上デジタルTVについては別冊の「地上デジタルチューナー操作編」をご覧ください。

DVD/ビデオCD

症状	原因と処置	ページ
タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。</li> </ul>	—
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。</li> </ul>	218
DVD再生の音量が小さい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音楽CDとDVDの録音レベルには差があります。 →DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。</li> </ul>	23
設定した字幕言語/音声言語/アングルが切り換わらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り換えられません。 →トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り換えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。</li> </ul>	—
DVD設定で設定した字幕言語/音声言語で再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定した字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、設定どおりの字幕/音声で再生されません。 →トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。</li> </ul>	—
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メニュー言語の設定を確認してください。</li> </ul>	218
ビデオCDのメニュー再生ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。</li> </ul>	—
ディスクを入れても音が出ない。 (再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクを正しい面に入れなおしてください。</li> <li>● 再生できるディスクを使用してください。</li> <li>● ディスク挿入後、またはDVDに切り換えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。</li> </ul>	128 240
音質が悪い。 (音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクの汚れをクリーニングしてください。</li> <li>● 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。</li> </ul>	242 取付説明書

iPod再生

症状	原因と処置	ページ
iPodが正しく動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● iPodが正しく認識されていない。 →接続を確認してください。 →iPodをリセットしてから再度接続してください。</li> <li>● iPodのバージョンが古い。 →iPodをバージョンアップしてから再度接続してください。</li> </ul>	— —
再生中、曲の先頭で「ポツ」という音が入る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● iPod、本機ともに故障ではありません。</li> </ul>	—
iPodを本機から取りはずしてもiPodに「*Strada」が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● iPodをリセットしてください。</li> </ul>	—
iPodを本機に接続するときに一瞬音声が出力される。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障ではありません。</li> </ul>	—