

MP3再生 (CD-R/CD-RW)

症状	原因と処置	ページ
ディスクを入れても音が出ない。(再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ● MP3ファイルには、必ず拡張子「mp3 (MP3)」を付けてください。 ● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。 	128 — 244
音質が悪い。(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ● 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。 ● 低倍速で、再度データを書き込んでください。 	242 — —
ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 ● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。 	244 244
ID3 Tagが正しく表示されない。		
再生経過時間の表示が実際と一致していない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにした。 →他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。 ● 可変ビットレート (VBR) で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。 	— —
再生するまで時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 →ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。 	138, 245
順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 →ファイル名の頭に「001」～「512」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。 	—
再生経過時間は表示されているが、音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。(ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。) →ミックスモードで再生しようとした場合、MP3ファイルが無音で再生されることがあります。 	—

AAC再生 (HDD MUSIC)

症状	原因と処置	ページ
録音した曲が再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 曲のファイルが破損している。 →再生されない曲を削除し、再度録音してください。 	146
曲名検索時、曲名順に並び替わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 曲に読みの情報がない。 →曲情報編集画面で、読みの情報を入力してください。 	150

MP3再生 (HDD MUSIC)

症状	原因と処置	ページ
再生したい順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードの音楽データは、ファイルを50音順に並べ替えて本機に保存されます。 →パソコンでファイル名を作成する際に、ファイル名の頭に「01」～「99」などと入力することで、順番を設定できます。 	—
曲のリスト画面で、アルバム名/曲名が途中でしか表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● アルバム名/曲名が長い。 →アルバム名/曲名は半角38文字(全角19文字)以内にしてください。 ● JIS形式以外の形式(UNICODEなど)で書き込まれている。 →JIS形式で書き込んでください。 	— —
詳細情報 (ID3 Tag) が正しく表示されない/途中でしか表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイルにID3 Tagが添付されていない。 →エンコーダソフトでID3 Tagを添付してください。 ● JIS形式以外の形式(UNICODEなど)で書き込まれている。 →JIS形式で書き込んでください。 ● ID3 Tagが長い。 →ID3 Tagは、半角30文字(全角15文字)以内にしてください。 	— — —
MP3ファイルが再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● MP3ファイル以外のデータに拡張子「MP3」を付けた。 ● サンプリング周波数・ビットレートが正しくない。 ● MP3ファイルが破損している。 →MP3ファイルを作りなおしてください。 	— — —
曲名検索時、曲名順に並び替わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 曲によみの情報がない。 →曲情報編集画面で、よみの情報を入力してください。 	150

ラジオ

症状	原因と処置	ページ
ノイズが多い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 放送局の電波が弱い。 →放送局を変えてください。 ● ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 ● オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 ● ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか (アース接続) を確認してください。 	133 — 取付説明書 —
エンジンをかけると、車のラジオアンテナが上下する。	<ul style="list-style-type: none"> ● エンジンをかけるタイミングにより、車のラジオアンテナが上下する場合があります。 →故障ではありません。 	—
AMラジオを聞けない。 CN-HDS915TD	<ul style="list-style-type: none"> ● 付属のラジオアンテナ分配コードを使用してラジオアンテナを接続している。 →お買い上げの販売店にご相談ください。 	—