

Bluetooth® Audio/ハンズフリー

症状	原因と処置	ページ
Bluetooth® 対応機器が自動的に再接続されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ハンズフリーがOFFになっている。 →ハンズフリーをONにしてください。 ● Bluetooth® Audioは、接続が解除されると自動的に再接続されません。 →オーディオをBluetooth® Audioに切り換え、Bluetooth® 対応機器を操作して本機と接続してください。 ● Bluetooth® 対応機器のBluetooth® 機能が無効になっている。 →Bluetooth® 機能を有効にしてください。Bluetooth® 対応機器が省電力モードに設定されていると、一定時間経過後に自動的に接続が解除される場合があります。Bluetooth® 対応機器の設定を変更してください。 ● 携帯電話がハンズフリー接続待機状態になっていない。 →携帯電話のハンズフリーが接続待機状態でないと、本機とハンズフリー接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。 ● Bluetooth® 対応機器を操作して、Bluetooth® による本機との接続を解除した。 →ハンズフリーをONにしてください。 →Bluetooth® 対応機器を操作して、再度本機と接続してください。 →どうしても接続できない場合は、Bluetooth® 対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。 ● Bluetooth® 対応機器が操作待ちになっている。(機種によっては、本機からの接続に対し、確認操作が必要な場合があります。) →Bluetooth® 対応機器を操作して接続を許可する。 ● Bluetoothユニットの近くに、他のBluetooth® 対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。(混信している) →他のBluetooth® 対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器をBluetoothユニットから離してください。 それでも混信する場合は、他のBluetooth® 対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器の電源を切ってください。 ● Bluetooth® 対応機器が金属物に触れている。 →金属物から離してください。 ● Bluetooth® 対応機器とBluetoothユニットの間に障害物がある。 →Bluetooth® 対応機器とBluetoothユニットの間の障害物を取り除いてください。 ● Bluetooth® 対応機器からBluetoothユニットまでの距離が離れている。 →Bluetooth® 対応機器をBluetoothユニットに近づけてください。 ● オーディオがBluetooth® Audioの状態では本機の電源を入れた。 →本機の電源を入れたときオーディオがBluetooth® Audioになっている場合は、自動的にハンズフリー接続されません。オーディオをハンズフリーに切り換えてください。 ● ハンズフリーとBluetooth® Audioに、それぞれ異なるBluetooth® 対応機器を登録している。 →オーディオがBluetooth® Audioになっている間、ハンズフリーは接続されません。他のオーディオに切り換えてください。 ● Bluetooth® による自動接続に失敗した。 →いったんBluetooth® 対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。 →どうしても接続できない場合は、携帯電話の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。 	171 164 — — 171 166 162 — 248 — — — 166 — — 162

Bluetooth® Audio/ハンズフリー

症状	原因と処置	ページ
その他の問題がある。 234~236ページの処置をしても問題が解決しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● いったん車のエンジンを切って、再度かけてください。 ● いったんBluetooth® 対応機器の電源を切って、再度入れてください。 ● 適合機種を確認してください。 ● それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 	— — 162 —

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
走行中は操作できません。	● サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、TV/DVDなどを見ようとした。 →安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。
走行中は音声でお楽しみください。	● サイドブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 →サイドブレーキコードの接続を確認してください。
ルート案内を中止します。	● ルート案内中に地図スクロール操作をした。 → 現在地 を押してください。
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	● 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が2500 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探してください。
取得可能なファイル件数を超過しました。ファイルの取得を中断します。	● おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1000件)を超過している。 →不要なファイルを消去してください。
VICSの情報はありません。	● VICS情報が無いとき。 →FMチューナーの周波数設定を確認してください。 →VICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。
選択したファイルは登録ポイント用(ルート設定メモリー用/走行軌跡メモリー用/ドライブルート用)のファイルではありません。	● 指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。
● ファイルコピーに失敗しました。 ● フォルダコピーに失敗しました。 ● データ空き容量が足りません。 ● フォルダ作成に失敗しました。	● HDDに十分な空き容量がない。 →HDDの空き容量を確認し、不要なファイルを消去してください。
SDメモリーカードが挿入されていません。	● 本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。
SDメモリーカードが書き込み禁止になっています。	● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 →書き込み禁止を解除してください。