

青・赤・緑・黄

HDD MUSIC | SD-Audio | iPod

再生モードの切替

デジタルTV

項目の選択

番組表

デジタルTV

番組表を見る

ビュー

地図表示切替

メニューを表示

デジタルTV

番組内容を見る

ボリューム ボリューム

+VOL/ -VOL

オーディオの
音量調整

ディスプレイ DISPLAY

現在地画面に
オーディオの情報
を表示 / 非表示

広域 / 詳細

地図の縮尺切替



発話

音声認識を
起動

データ

デジタルTV

データ放送を見る

ジョイスティック / 決定

- 現在地メニュー / 地点メニューを表示
- 項目の選択 / 決定
- 地図のスクロール

戻る

- ひとつ前の状態に戻す
- 拡大図を消去 / 再表示

オーディオ AUDIO

- オーディオ画面に切替
- オーディオメニューを表示
- ⌚ オーディオ OFF

メニュー MENU

ツートップメニューを表示

現在地

自車位置 (現在地) を表示

オーディオコントロールボタン

DVD | VCD | CD | MP3 | MD

HDD MUSIC | iPod | SD-Audio

Bluetooth® Audio

▶▶ 再生 / 一時停止

◀◀▶▶ 頭出し

TV

◀◀▶▶ メモリー選局

⌚ オートメモリー

FM/AM

◀◀▶▶ プリセット選局

▶▶ ⌚ オートプリセット

デジタルTV

◀◀▶▶ 選局する

▶▶ ⌚ おでかけ初期スキャン

◀◀ ⌚ おでかけ再スキャン

DVD | VCD

■ 停止

MP3 | HDD MUSIC | SD-Audio

⌚ アルバム / フォルダ / プレイリスト 頭出し

TV | FM/AM

⌚ 手動選局

⌚ シーク選局

バンド リピート ランダム BAND (REP/RAND)

FM/AM

バンド切替

CD | MP3 | MD | HDD MUSIC

iPod | SD-Audio

● リピート再生

● ランダム (シャッフル) 再生

DVD

● リピート再生

デジタルTV

⌚ 地上デジタル放送 /

ワンセグの受信設定

● **MD** は、CN-HDS965TD のみ

● **TV**: 地上アナログ **デジタルTV**: 地上デジタル

ホーム おでかけ :

デジタルTV ホームモード / おでかけモードの切替

数字キー :

TV | デジタルTV 選局する

● 1 ~ 10 (0) 数字・文字の入力

電話番号検索画面を表示

DVD タイトル入力 / チャプター入力の切替

