

⚠ 注意

落下させたり、強い衝撃を与えない



機器の故障、けがなどの原因になることがあります。

禁止

エンジンを止めた状態で長時間使用しない



バッテリー消耗などにより、エンジンがかからなくなることがあります。

禁止

ナビゲーション本体の着脱は、金属部分の温度を確認してから行う



直射日光が長時間あっていた場合などは、スタンドの金属部分などが高温になり、やけどをする可能性があります。

ナビゲーション本体を取りはずしたあと、スタンドに目や顔や手を近づけない



スタンドに接触して、事故やけがの原因になることがあります。

禁止

⚠ 注意

電池は正しく使う



破裂や液もれにより、火災やけが、周囲を汚染する原因になることがあります。

指定の電池以外は使用しない。
⊕⊖を電池ケースの表示に合わせて入れる。
新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使用しない。
使いきった電池は、すぐに交換する。
リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
充電・分解・変形・加熱、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしない。
電池を廃棄、または保管するときは絶縁する。(ポリ袋に入れる、テープなどを巻く)
著しく温度が高くなる場所に電池や電池の入ったリモコンを放置しない。
(窓を閉めきった車や車のトランクの中、直射日光の当たるところ、ヒーターの近くなど)

電池を廃棄する場合は

地方自治体の条例などに従って処理してください。

電池の液もれが発生した場合の処置について

電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。
もれた液が身体や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。
万一、目に入ったときは、こすらずにすぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。