



# 利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内 容	操作
システムに関する設定	画面を昼/夜で切り替える	1 メニュー画面 [設定]から [ユーザー設定]を選ぶ 昼夜画面の切り替え方法を選ぶ。	2 [システム設定]を選ぶ ジョイスティックで選んで、押して決定 メニュー画面を表示
	マップマッチングを設定する	マップマッチングを設定する。 通常は「する」に設定してください。	3 [マップマッチング]を選ぶ 「する」「しない」を選ぶ
	車速補正係数を設定する	車速補正係数を、自動または手動に設定する。 通常は、「自動」に設定してください。	4 [車速補正係数]を選ぶ 「自動設定」「手動設定」を選ぶ 「手動設定」を選んだ場合は、車速補正係数を入力する
	ジャイロセンサーを設定する	ジャイロセンサーからの情報を考慮したマップマッチングをする。 通常は「する」に設定してください。	3Dジャイロ]を選ぶ 「する」「しない」を選ぶ
	車両情報を設定する	車種・車高を設定すると、この情報をもとに、条件に合った駐車場を検索します。また、VICS情報と参照し、交通情報作成に役立てます。	車両情報設定]を選ぶ
	画面位置を調整する	18ページをご覧ください。	画面位置調整]を選ぶ
	カメラ入力を調整する	別売のシステムアップ電源コード(CA-LPS30D)で車載用カメラを接続するときに設定する。	カメラ入力]を選ぶ
			「する」「しない」を選ぶ

利用に応じた設定に変える（システムに関する設定）

ユーザー設定