

症状	原因と処置	ページ
映像が暗い。/白っぽい。/ 色合いが悪い。/色が薄い。	映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	114
雑音のみで映像が不鮮明。	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。 TV・FM多重用アンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。	112 取付説明書
	付属のTV・FM多重用アンテナをご使用の場合 アンテナコードがアンテナの近くにある。 →アンテナコードとアンテナを離して取り付けてください。	取付説明書
	アンテナコードが電源コードの近くにある。 →アンテナコードと電源コードは、離して取り付けてください。	取付説明書
	付属のTV・FM多重用アンテナは簡易アンテナです。 →電波の受信状態が悪く、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナをご利用ください。 (ダイバー設定を「ON」にしてください。)	108
音声は出るが、映像が出ない。 (チャンネル表示のみ)	サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。 サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。	取付説明書 12、112
FMトランスミッターの音が出ない。	FMトランスミッターが「しない」に設定されている。 →周波数を設定してください。	108、116
	選局がずれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →調整してください。	116
	本機の音量が「0」になっている。(本機の音量が「0」のときは、FMトランスミッターの音量も「0」になります。) →本機の音量を上げてください。	116
リモコンでテレビを操作できない。	リモコンの操作切り替えスイッチが「MUSIC」側になっている。 →「NAVI・TV」側にしてください。	かんたんガイド

こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る。)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を航空機が通過した。
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る。)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
画面にはん点が出る。 (音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。
赤、青または緑の点が表示される。	液晶ディスプレイ特有の現象。

下記のような操作をすると、本機が正しく動作しない場合があります。



テレビに切り替えたまましばらく走行して、ナビゲーションに切り替えた場合、自車位置が正しく表示されない場合があります。

→そのまましばらく走行すると、マップマッチングやGPS衛星からの情報を利用して現在位置が自動的に補正されます。

ルート案内中にテレビに切り替えて、そのまま走行した場合は、目的地に到着しても、ルートが消去されません。

次回ナビゲーションに切り替えたとき、目的地までのリルートを行います。

→メニュー画面 **行き先** から **行き先取消** を選んで、ルートを消去してください。