

さくいん(50音順)

あ行

明るさ/色の濃さ/色合いを調整する	114
明るさ調整	94
アスペクト	114
案内中のルートを確認する(ルートスクロール)	64
行き先設定	28~45
行き先を探す(主な方法)	
自宅へ帰る	30
ジャンルで探す	32
住所で探す	30
周辺の施設を探す	36
電話番号で探す	34
登録ポイントで探す	34
ドライブルートを利用する	36
行き先を探す(他の方法)	
以前に検索した地図で探す	
(オートマップメモリー)	40
緯度・経度で探す	44
ガイド情報で探す	40
個人名で探す	38
都市高マップで探す	42
ハイウェイマップで探す	42
名称(施設名)で探す	38
マップルデータを利用する	130
郵便番号で探す	44
行き先(ルート)を取り消す	29
以前に検索した地図で探す	
(オートマップメモリー)	40
位置変更	74
一般道情報	90
一般道優先	48、54
一般道路での音声案内	66
緯度・経度で探す	44
迂回探索	58
英数字を入力する	82
オートリルート	58、98
主な方法	30~37
音楽データ	134
音声分岐案内	66

か行

ガイド情報で探す	40
帰り道を設定する	48
拡張ユニット	16
カタカナを入力する	82
カーブの音声案内を設定する	98
画面位置を調整する	18
画面の明るさを調整する	94
画面の比率を変える(アスペクト)	114
画面を昼/夜で切り替える	106
カラー選択	94
漢字を入力する	83
記号を入力する	82
規制情報(VICS情報マーク)	85、89
帰路設定	48
緊急メッセージ	89
グラフィカルマップ	20
経由地	46
消去する	46
設定する	46
追加する	46
変更する	46
経由地設定	46
交差点拡大図	22
高速道情報	90
高速道優先	48、54
交通情報を利用してルート探索する	102
個人名で探す	38

さ行

細街路探索	54、98
設定する	98
再探索	64
サウンド	
選ぶ	74
鳴り始める距離を選ぶ	74
方向を選ぶ	74
サウンド距離	74
サウンド種別	74
サウンド方向	74
サテライトマップ	20
サブメニュー	28
残距離表示	24、100
設定する	100
自車位置変更	16
自車マーク	24
システムに関する設定	
(システム設定)	104~109
自宅探索	30
自宅へ帰る	30
自宅を解除する	68
自宅を登録する	68
シミュレーションをする	52
車両情報設定	106
車両情報を設定する	106
ジャンル一覧表	164
ジャンルで探す	32
住所で探す	30
渋滞情報(レベル3)	85、88
表示する	102
周辺検索	36
周辺の施設を探す	36
縮尺切替	94
受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局)	86
出発地・目的地を変更する	46
詳細ルート設定画面	46
情報表示	72

情報マーク(VICS)	88、89、102
表示する	102
情報を編集する	72、74
所要時間	86
スクロールモード	94
図形情報(レベル2)	84~89、102
表示する	102
スタンダードマップ	20
スーパーマップルデジタル	130
全道路情報	90
全ルート	50
全ルート図	50
走行軌跡を表示する	96
走行中の道路に合わせて地図を切り替える	21