

### 3. 年度更新

ナビゲーションに下記のメッセージが表示されていることを確認してください。



USB 通信中です。  
電源を切らずにお待ちください。

#### 1 「地図更新」を クリックする。



#### 2 「OK」を クリックする。


年度更新を開始します。



- 年度更新中はナビゲーションとパソコンの電源を切らないでください。[約4時間 (3~5時間)]

#### 3 「OK」を クリックする。

上の画面が表示されない場合は、年度更新が正常に終了していません。もう一度手順1からやりなおしてください。



#### 4 「完了」を クリックする。



### 年度更新が完了したら

- ① ナビゲーションとパソコンの接続をはずす。
- ② ナビゲーションの電源をOFFにする。
- ③ ナビゲーションから更新セットアップ用SDメモリーカードを抜く。
- ④ ナビゲーションの電源をONにする。
  - 自動的に地図データが更新されます。

2006年度更新済シールをナビゲーション本体に貼ってください。