

# 他の機器と接続して使う

## 車載用カメラに切り替える

### 準備

車載用カメラを接続してください。(☞取付説明書)  
必ず「カメラ入力」を「する」に設定してください。(☞106ページ)

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる



車載用カメラの映像が表示されます。

### お知らせ

モードをカメラに切り替えたときも、表示されます。

## DVDプレーヤーに切り替える

### 準備

DVDプレーヤーを接続してください。(☞取付説明書)

テレビを押して、VTR画面に切り替える



DVDなどの映像が表示されます。

### お知らせ

本機に内蔵のスピーカーから出力される音声は、モノラルです。

VTR画面のアスペクト/明るさ/色の濃さ/色合いは、テレビ画面と同じになります。

走行中は、VTRの映像は表示されません。

## 2台目のモニターで楽しむ

### 準備

車載用テレビを接続してください。(☞取付説明書)

2台目のモニターには、本機のモニターと同じ映像が出力されます。

2台目のモニターの操作については、接続したモニターの取扱説明書をお読みください。



### お知らせ

カメラの映像は、2台目のモニターに出力されません。

## 本機の音声をFMラジオで聞く (FMトランスミッター)

### FMトランスミッターとは

本機の音声をFMラジオの電波として送信する機能です。車載用のFMラジオで本機の音声を聞くことができます。

FMラジオをONにし、周波数をFMトランスミッターの設定に合わせる

本機の音声が、FMラジオから出力されます。

FMトランスミッターの周波数：出荷時76.0 MHz

FMトランスミッターの周波数を変更するには ☞106ページ

### お知らせ

FMトランスミッターの出力レベルは一定です。

- ・音量調整は、ラジオ側で行ってください。
- ・本機の音量を「0」にしても、FMトランスミッターからは音声は出力されません。

**SOUND**  
☞を押して「サウンドOFF」にすると、FMトランスミッターから音声は出力されません。(☞112ページ)

FMトランスミッターから出力される音声について

- ・ナビゲーション/テレビの音声はモノラルです。
- ・音楽データ(MP3)/VTRの音声はステレオです。

### システムアップについて

本機は、車載用テレビ、カーオーディオなどと接続して、手軽にAVNにシステムアップできます。

詳しくは、取付説明書および接続した機器の取扱説明書も併せてお読みください。

(AVN：オーディオ・ビジュアル・ナビゲーション)

