

症状	原因と処置	ページ
VICS情報が表示されない。 (FM VICS)	<p>本機とTV・FM多重用アンテナの接続が正しく行われていない。 →接続を確認してください。</p> <p>VICSが放送されていない放送局を受信している。 →VICSを放送している放送局を受信してください。</p> <p>FMの電波が弱い。 →障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。</p> <p>→電波の強い周波数のFM VICSの放送局を受信してください。</p> <p>FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →電源を入れたあと、情報が表示されるまで時間がかかることがあります。</p> <p>地図情報の保持時間が過ぎた。(約60分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。</p> <p>VICSのサービス外の地図を表示している。 →VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。</p>	<p>取付説明書</p> <p>86</p> <p>146</p> <p>86</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>
VICS情報が表示されない。 (電波・光ビーコン)	<p>アンテナエレメントを引き伸ばしていないか、折りたたんだままの状態で使用している。 →アンテナエレメントを引き伸ばした状態で使用してください。</p> <p>別売のVICSビーコンユニットを接続している場合 VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 →取り付け位置を確認してください。 →上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。</p> <p>電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。販売店に相談してください。</p>	<p>取付説明書</p> <p>取付説明書</p> <p>---</p>
登録ポイント・ルート設定メモリー・軌跡メモリーが登録されない。 設定が変更されない。 探索したルートが消去された。 音楽データの再生状態が変更されない。	<p>登録ポイント・ルート設定メモリー・軌跡メモリーを登録したあと、すぐに電源を切った。</p> <p>設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。</p> <p>ルート探索終了したあと、すぐに電源を切った。</p> <p>音楽データ再生の操作をしたあと、すぐに電源を切った。 →故障ではありません。上記操作をしたあとは、しばらくの間、電源を切らないでください。</p>	---
ナビゲーション画面が明るくなったり暗くなったりする。	<p>昼夜切替が「スモールランプ」に設定されている場合、車種によっては、車のライトをONにしたときに、昼画面と夜画面が交互に表示されることがあります。 →昼夜切替を「時刻」に設定してください。</p>	104

症状	原因と処置	ページ
SDメモリーカード内のMP3ファイルがリストに表示されない。	<p>ファイルの拡張子が「.MP3」でない。 →MP3ファイルには、必ず拡張子「.MP3」を付けてください。</p>	136
フォルダ名/ファイル名が途中でしか表示されない。	<p>フォルダ名/ファイル名が長い。 →フォルダ名/ファイル名は、半角26文字(全角13文字)以内にしてください。</p> <p>JIS形式以外の形式(UNICODEなど)で書き込まれている。 →JIS形式で書き込んでください。</p>	136 136
詳細情報が正しく表示されない/途中でしか表示されない。	<p>ファイルにID3 Tagが添付されていない。 →エンコーダソフトでID3 Tagを添付してください。</p> <p>JIS形式以外の形式(UNICODEなど)で書き込まれている。 →JIS形式で書き込んでください。</p> <p>ID3 Tagが長い。 →ID3 Tagは、半角30文字(全角15文字)以内にしてください。</p>	136 136 136
再生したい順番どおりに再生されない。	<p>本機では、ファイル/フォルダを50音順に並べ替えて再生されます。 →ファイル名/フォルダ名の頭に「01」~「99」などと入力することで、順番を設定できます。</p>	136
MP3ファイルが再生されない。	<p>MP3ファイル以外のデータに拡張子「.MP3」を付けた。 サンプリング周波数・ビットレートが正しくない。 MP3ファイルが破損している。 →MP3ファイルを作りなおしてください。</p>	136
FMトランスミッターの音が出ない。	<p>FMトランスミッターが「しない」に設定されている。 →周波数を設定してください。</p> <p>選局がずれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →調整してください。</p> <p> を押して、「サウンドOFF」になっている。 (FMトランスミッターの音声も出力されません。) →「サウンドOFF」を解除してください。</p>	106、116 116 112
リモコン操作ができない。	<p> を押して、「サウンドOFF」になっている。 →モニター収納時で「サウンドOFF」している場合は、リモコン操作はできません。解除してください。</p>	112