

各部のなまえとはたらき

CN-HE01D / CN-HA01D



CN-HE01WD / CN-HA01WD



1

- OPEN/EJECT 画面の表示/消去
- ディスプレイを閉じる

2 *1

- 頭出し
- 早送り・早戻し(押し続ける)
- スロー再生(一時停止中に押し続ける)

- 選局
- シーク選局(0.5秒以上押す)

- 選局

3 AUDIO(オーディオ)*1

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオ OFF/ON(2秒以上押す)

4 MENU(メニュー)*1

- トップメニューを表示

5 MAP(マップ)*1

- 自車位置(現在地)を表示
- 画面調整(画質調整)画面を表示(2秒以上押す)

6 音量ボタン(+ -)*1

- 音量を調整

7 マイク

- ハンズフリー通話時に使用

8 タッチパネル

- タッチ操作時に使用