

ショートカット

ショートカットの切り換えかた

画面が複数ある場合は、**◀▶**を選ぶか、ショートカット周辺を左右にフリックまたはドラッグすると、左右の画面に切り換わります。

フリック



ドラッグ



- **USB***1 (P.61、P.62)
- **AM** (P.45)
- **MEMORY MUSIC***2 (P.56)
- **ドライブレコーダー** (P.80)
- **iPod** (P.65)
- **交通情報** (P.46)
- **SD***1 (P.61、P.62)



- **BLUETOOTH Audio** (P.52)
- **TV** (P.43)
- **名称** (P.37)
- **電話番号**

電話番号検索画面を表示

- **FM** (P.45)
- **DISC (DVD/CD)***3 (P.47、P.49)
- **履歴**

履歴検索画面を表示

- **自宅**
- あらかじめ自宅を登録しておくこと、自宅を目的地に設定します。



- **住所** (P.37)
 - **ジャンル**
- ジャンル検索画面を表示
- **マップコード**
- マップコード検索画面を表示
- **登録地**
- 登録地検索画面を表示
- **周辺施設**
- 周辺施設検索画面を表示

- *1 パソコンなどで保存したデータ(音楽/動画)の再生
- *2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- *3 挿入されたディスクによって、表示が変わります。