

■ ショートカットを削除する

画面までドラッグすると、選択した項目がショートカットから削除されます。



3 決定を選ぶ

- トップメニューカスタマイズを完了します。

お買い上げ時の設定に戻すには

トップメニューカスタマイズ画面から、**初期化** ▶ **はい**を選ぶ

セキュリティの設定をする

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

セキュリティコードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。セキュリティコード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

セキュリティコードを設定する

セキュリティコードは、忘れないようにメモしておいてください。

- 1 システム情報・設定メニュー (P.16) から、**セキュリティ設定**を選ぶ

- 2 セキュリティ設定画面から**セキュリティ設定 ON**を選ぶ



- 3 下記操作を行う (初めて設定する場合のみ)

- 1 **OK**を選ぶ
- 2 初期セキュリティコード「9876」を入力し、**決定**を選ぶ
- 3 **はい**を選ぶ

- 4 **OK**を選ぶ