

地点メニュー

地点メニューから、目的地・経由地・出発地・登録地などを設定したり、施設の詳細情報を見ることができます。

地図モード画面 (P.23) から
設定 を選ぶ

- 地点メニューが表示されます。



ここに行く

カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する

立寄る

カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する (ルート案内中のみ)

地点登録

カーソルの地点を登録地として登録する

地点編集

地点編集画面を表示する (カーソルの地点が登録地の場合のみ)

周辺検索

カーソルの周辺の施設を検索する

閉じる

地図モード画面を表示する

お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。

ルート案内中の画面



1 2 経由地マーク

経由地に設定した場所を表示

2 案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

3 G 目的地マーク

目的地 (P.38) に設定した場所を表示

4 残距離 / 到着時刻表示

目的地または経由地までの距離と、到着する予想時刻を表示

- タッチすると、残距離 / 到着時刻を、目的地までにするか経由地までにするかを切り換えます。

5 目的地方向直線表示

現在地から見た目的地の方向が、直線で表示されます。

- 到着時刻 / 残距離を表示している目的地 (経由地) までの方向が表示されます。

- 表示する / しないの設定 (P.81)

6 通過ポイント

ルート案内中に通過するポイントを表示

お知らせ

- 高速道路や有料道路は青色、一般道路は水色またはピンク色で表示されます。