

通話中の操作



- ① 電話を切る
- ② キーボード(10キー)を表示
- ③ ミュート
- ④ 通話の切り換え
- ⑤ 通話相手の氏名

トーン信号を送る

トーン信号(ピップoppa)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

1 キーボードを選ぶ

2 数字を選ぶ

ミュートする

送話音を消音します。

ミュートを選ぶ

- 再度選ぶと、解除されます。

通話を切り換える

通話をスマートフォンに切り換えます。

携帯電話切替を選ぶ

- **ハンズフリー切替** を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

電話を切る

電話を切るを選ぶ

- 通話を終了します。

電話をかける

電話帳から電話する

1 トップメニュー (P.14) または全機能一覧 (P.17) から

ハンズフリー を選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

2 ハンズフリー画面から、**電話帳** を選ぶ

3 電話帳から、電話番号を選ぶ



- 選んだ電話番号に電話をかけます。

電話番号を入力して電話をかける

1 トップメニュー (P.14) または全機能一覧 (P.17) から

ハンズフリー を選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

2 ハンズフリー画面から、**ダイヤル** を選ぶ

