

■ 案内音声設定

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
本体音量スイッチ操作で案内音量調整を優先	「ON」: ナビゲーションの音声案内中に、 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> で案内音量を調整できる 「OFF」: ナビゲーションの音声案内中に、 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> で案内音量を調整できない
案内音量の車速連動	「ON」: ナビ案内音量を車速連動する(走行速度によって自動的に音量を上げる) 「OFF」: ナビ案内音量を車速連動しない
案内出力スピーカー	「左前」: 案内音声を左のフロントスピーカーから出力する 「右前」: 案内音声を右のフロントスピーカーから出力する
案内時のAudio音量消音	「ON」: 音声案内時にオーディオ音声を消音する 「OFF」: 音声案内時にオーディオ音声を消音しない ※「OFF」に設定されている場合も、音声案内時はオーディオの音量が下がります。

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
音量設定 (P.12)	ナビゲーションの案内音、ハンズフリー着信音などを調整することができます。
画質調整	画面の明るさやコントラストなどを調整することができます。
画面OFF	画面を一時的に消すことができます。
トップメニューカスタマイズ (P.18)	トップメニューを編集することができます。
セキュリティ設定 (P.19)	「ON」: セキュリティ機能を使用する 「OFF」: セキュリティ機能を使用しない
盗難多発地点 表示案内 (P.20)	「ON」: 盗難多発地点を地図に表示する 「OFF」: 盗難多発地点を地図に表示しない
市街地図での盗難多発地点表示案内 (P.20)	「ON」: 盗難多発地点を市街地図に表示する 「OFF」: 盗難多発地点を市街地図に表示しない ※ 盗難多発地点 表示案が「ON」のときのみ設定できます。
車種設定 (P.13)	使用しません。(販売店が設定します。)
カメラ設定 (P.79)	リアビューカメラの設定ができます。
ドライブレコーダー設定	ドライブレコーダーの設定ができます。
ステアリングスイッチ設定 (P.41)	ステアリングスイッチに機能を登録することができます。
ダイレクトボタン設定 (P.80)	「ドライブレコーダー動画画録画」: 動画画録画タッチキーを表示する 「ドライブレコーダー静止画撮影」: 静止画撮影タッチキーを表示する 「カメラモニター」*1: ドライブレコーダーのリアカメラタッチキーを表示する 「表示しない」: 表示しない
休憩案内	「ON」: 休憩を促す音声案内を行う 「OFF」: 休憩案内しない
バージョン情報 (P.74)	車載器ID、製造番号、ソフト・地図・Gracenoteデータベースのバージョンなどを確認できます。
車両信号情報	車両信号情報を確認できます。
拡張ユニット情報	iPod、USB、ETC2.0車載器、ドライブレコーダーの接続状態を確認できます。
ナビヘルプ	ナビヘルプダウンロード先の二次元コードを表示します。
ソフトウェア・地図更新 (P.76)	本機のソフトウェアや地図データの更新ができます。
Gracenoteデータベース更新 (P.58)	Gracenoteデータベースを更新できます。
初期化 (P.85)	本機の各種設定をお買い上げ時の状態に戻します。
端末情報 (P.74)	本機の端末情報を確認できます。

\*1 ドライブレコーダー (CA-DR03HTD) を接続の場合のみ表示されます。