

| 内 容 | ページ |
|---|-------|
| VICS情報が表示されない(光ビーコン/ETC2.0)※ 別売のETC2.0車載器が必要です。 | |
| ETC2.0車載器の取り付け状態が悪く受信できない。 ● アンテナの上に物を置かないでください。 ● 極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 ● 取り付け位置や接続を確認してください。 | 取付説明書 |
| 電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、受信できない場合があります。 ● お買い上げの販売店にご相談ください。 | |
| TSPSアイコンが表示されない※別売のTSPS対応ETC2.0車載器が必要です。 | |
| 路側装置の機器メンテナンス作業や故障などにより、終日または時間帯によって、情報が提供されない場合があります。 | — |
| 地図データに対象交差点の情報がないときはTSPSアイコンは表示されません。 | — |
| 地図画面が黄色く表示される | |
| 表示中の地図全体に気象・災害情報がある場合は、地図画面全体が薄い黄色で表示されます。 | — |

オーディオ [TV]

■ 映像／音声

| 内 容 | ページ |
|--|-------|
| 映像も、音声も出ない | |
| 本機が異常に高温になっている。 ● 車内の温度を下げた後、本機の電源を入れなおしてください。 | — |
| 受信状態が悪い。 ● 車のある場所や方向により、受信状態が変化します。受信状態の良い場所に移動してください。 | — |
| 電源を入れても映像がすぐに出ない | |
| ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。 | — |
| 映像や音声が(ときどき)出なくなる/静止する、音声が遅れて聞こえる | |
| 車のある場所や方向により受信状態が変化します。視聴中に、受信状態により「黒色」画面になることがありますが、故障ではありません。 | — |
| 車両の搭載機器(電動ドアミラー、パワーウィンドウ、エアコン、HIDランプなど)の動作によってノイズが発生し、アンテナレベルが低下することがあります。 | — |
| 自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くを車が通過したとき、アンテナレベルが低下することがあります。 | — |
| 地上デジタル放送の受信状態が良くないときに、受信モードが「地上D」になっている。 ● 地上デジタル放送の電波が弱い地域では、受信モードを「ワンセグ」に切り換えてください。(ワンセグに切り換わるときに、映像や音声が一時的にとぎれたり、遅れたりする場合があります。) | — |
| 地上デジタル放送が受信できない/受信状態が悪い | |
| 地上デジタル放送の放送エリア外にいる場合、受信できません。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。 | — |
| 長距離移動などで現在のチャンネル設定では受信できない場所にいる。 ● ユーザープリセットのスキャンを行ってください。 | — |
| フロントガラスに車載カメラ装置(自動ブレーキシステムやドライブレコーダーなど)が装着されている場合は、カメラから地上デジタルアンテナを離して取り付けてください。 | 取付説明書 |
| 地上デジタルアンテナの接続を確認してください。 | 取付説明書 |