

内 容	ページ
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない	
操作パネルから 設定 ▶ 言語設定 を選び、メニュー言語の設定を確認してください。	—

■ 音声

内 容	ページ
再生中に小さい音が聞き取りにくい	
操作パネルから 設定 ▶ ダイナミックレンジ圧縮 を選び、「ON」に設定してください。	—
DVD再生の音量が小さい	
音楽CDとDVDの録音レベルには差があります。 ● DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	(P.12)
音質が悪い(音が飛ぶ)	
ディスクの汚れをクリーニングしてください。	(P.106)
本機の取り付けを確認してください。 ● 角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	取付説明書

オーディオ [MP3/WMA (CD-R/CD-RW)]/[SD]/[USB]

■ 動作

内 容	ページ
再生するまで時間がかかる	
記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ● MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	—
ファイルのサイズが大きすぎる。 ● サイズが大きいファイルは、読み込みに時間がかかります。	—
順番どおりに再生されない	
書き込んだ順番に再生されます。 ● 再生したい順番に、書き込んでください。 ● ファイル名の頭に「001」～「254」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	— —
再生できない	
本機に対応したメディアを再生してください。 ● SDメモリーカード・USBメモリーによっては、認識しないものもあります。別のSDメモリーカード・USBメモリーをお試しください。	(P.104, P.107) —
使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。	—
ビットレート/サンプリング周波数を確認してください。	(P.108)
ファイルが破損している。 ● 本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。	(P.108)
ファイルには以下の拡張子を必ず付けてください。 ● MP3 ファイル: 拡張子「mp3(MP3)」 ● WMA ファイル: 拡張子「wma(WMA)」 ● AAC ファイル: 拡張子「m4a(M4A)」 「aac(AAC)」 ● WAV ファイル: 拡張子「wav(WAV)」 ● FLAC ファイル: 拡張子「flac(FLAC)」 「fla(FLA)」	— — — — —