

■ ら

内 容
<p><b>ルート探索ができません。</b></p> <p>極端に長い道のりのルートを探索しようとした。                      ● 目的地、経由地を近くに設定して、もう一度ルートを探索してください。</p>
<p><b>録音可能な容量を超えました。</b> これ以上録音できません。</p> <p>SDメモリーカードに十分な空き容量がない。                      ● 不要な音楽データを削除してください。</p>
<p><b>録音できませんでした。</b> SDカードを確認し、再度録音してください。</p> <p>SDメモリーカードが本機に挿入されていない。                      ● SDメモリーカードを本機に挿入してください。</p>

■ S

内 容
<p><b>SDカードの書き込みができませんでした。</b> SDカードを確認してください。</p> <p>SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。                      ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。</p>

■ 記号

内 容
<p>⊘</p> <p>ディスクまたは本機で禁止されている操作です。</p>

**本体リセット機能について**

画面が正しく表示されない、操作しても反応しないなど正常に動作しないときは、いったん車のエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。  
 それでも正常に戻らない場合は、**AUDIO**を15秒以上押して本体リセットを行い、再起動させてください。  
 ● セキュリティコードを設定している場合は、本機を再起動するとセキュリティコード入力画面が表示されます。(P.20)

**結露について**

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

**万一、故障や異常が起きたら**

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。  
 ● 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。