

各部のなまえとはたらき

CN-HE02D / CN-HA02D



CN-HE02WD / CN-HA02WD



①

- OPEN/EJECT 画面の表示/消去
- ディスプレイを閉じる

② *1

- 頭出し
- 早送り・早戻し(押し続ける)
-
- スロー再生(一時停止中に押し続ける)
-

● 選局

- シーク選局(0.5秒以上押す)

- 選局

③ AUDIO(オーディオ)*1

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオ OFF/ON(2秒以上押す)

④ MENU(メニュー)*1

- トップメニューを表示

⑤ MAP(マップ)*1

- 自車位置(現在地)を表示
- 画面調整(画質調整)画面を表示(2秒以上押す)

⑥ 音量ボタン(+ -)*1

- 音量を調整

⑦ マイク

- ハンズフリー通話時に使用

⑧ タッチパネル

- タッチ操作時に使用