

選局する

チャンネルを選局します。

■ チャンネルリストから選局する

チャンネルリストから放送局を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。
- 同じチャンネルで複数の番組が放送されている場合は、チャンネルをタッチするたびに番組が切り換わります。

■ チャンネルを1つずつ切り換える

◀▶を押す

- 押すごとに1チャンネルずつ切り換わります。

チャンネル設定を切り換える

■ AREA.P / USER.P を選ぶ

- 選んだチャンネル設定に切り換わります。
- **AREA.P**: エリアプリセット
自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)
エリアプリセットには24チャンネルまで登録されます。
- **USER.P**: ユーザープリセット
自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。
ユーザープリセットには12チャンネルまで登録できます。
(初めて **USER.P** を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので **はい** を選んでスキャンを開始してください。)

お住まいの地域を変更する

- 1 選局パネル(P.31)から **メニュー**
▶ **設定** ▶ **地域設定** を選ぶ

- 2 お住いの地域を **<** **>** で選び、**保存** を選ぶ

ラジオを聞く

トップメニュー(P.14)、オーディオソース一覧(P.29)または全機能一覧から **FM・AM** のいずれかを選ぶと、ラジオに切り換わります。

ラジオ画面(エリア選択時)



- 1 受信中の放送局を表示
- 2 周波数切り換え
- 3 エリアモードに切り換え
- 4 ユーザーモードに切り換え
- 5 放送局リスト
- 6 オーディオチューン
- 7 エリア更新

リストから選局する

放送局リストから、放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

周波数で選局する

◀ ▶ で周波数を切り換える

- 「ピツ」と音が鳴るまでタッチし続けると、自動的に選局を開始し、受信すると止まります。(シーク選局)

エリアモードに切り換える

■ エリアを選ぶ

- 自車位置周辺の放送局リストが表示されます。