

トップメニュー/タイトルメニューから
もとの再生に戻る(リジューム)

DVD-Video

操作パネルから**リジューム**を選ぶ

- 元の再生に戻ります。

再生時間を表示する

操作パネルから**タイム**を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。

再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

操作パネルの位置を切り換える

▲を選ぶ

- 選ぶごとに切り換わります。



メニューなどをカーソルで操作する

▲▼◀▶でカーソルを移動し、●(実行)を選ぶ



- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

操作パネルから**リターン**を選ぶ

10キーで選ぶ

1 操作パネルから**10キー**を選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- ◀: タッチキーを画面左に移動
- ←: 操作パネルを表示
- ×: タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ
(サーチ)

1 操作パネルから**サーチ**を選ぶ

2 番号を入力し、**実行**を選ぶ

- 選んだタイトル/チャプターに切り換わります。
- 切替**: タイトル/チャプターを切り換え
- 修正**: 1文字削除

項目を決定する

操作パネルから**エンター**を選ぶ

- 項目が決定されます。

早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶を押し続ける

- 5秒以上押し続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.35) に◀◀ ▶▶
を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ◀◀: [DVD-Video]のみ

チャプターを頭出しする

◀◀ ▶▶を押す